

KCB-4WL User's Guide

Ver.0.99.0BETA Rev.20130827

製品をご利用のまえに

はじめに

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。このユーザーズガイドは本製品の取扱説明および使い方 についての説明を記載しています。本書の内容を十分ご理解いただいた上で本製品をお使いください。

本製品および本マニュアルは BETA 版となります。内容は変更される可能性があります。

注意事項

- 本製品は精密機器ですのでぬらさないでください。また埃や砂で汚れた状態で使用しないでください。製品が非常に熱くなった場合、製品をぬらしたり破損した場合はすぐにご利用をやめて、弊社サポート窓口までご連絡ください。
- ・ コネクタや端子部分、基板を直接触らないでください。
- ・ 規定以上の電圧を加えないでください。
- 本製品に付属しているアンテナ以外の電波受信機器を使用すると電波法違反になる恐れがあります。またアンテナの改造など を行って出力を上げた場合は電波法違反となります。
- ・ 医療機器の近くや医療用ペースメーカーの近くでは使用しないでください。
- 802.11a において 5.6GHz 以上の電波は屋外では使用できません。
- ・ 誤作動する可能性がありますので、電子レンジの近くでは使用しないでください。
- アマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には速やかに使用を停止してください。
- KCB-4 SDK は gcc クロスコンパイラを含む開発環境および、KCB-4WL SDK ライブラリなどからなりますが、それぞれライセンスが異なります。それぞれのライセンス内容に即して使用してください。
- KCB-4WL SDK ライブラリおよび本マニュアルはフリーウェアですが、著作権を明記してあるソースコード、マニュアルの著作 権は近藤科学株式会社にあります。許可無く不特定多数への再配布、販売、リース、レンタル、譲渡などをしてはいけません。
- ・ KCB-4WL ボード、KCB-4 SDK および本マニュアルに記載されている各商品名、ロゴ、アイコンなどには登録商標または意匠 がありますので、無断で使用することはできません。
- 無線LAN は電波の届く範囲では自由にLAN が接続できます。したがってセキュリティに関する設定を行っていない場合は第 三者による傍受、妨害、またはそのような行為による情報漏洩やその他の損害が発生する可能性があります。無線LAN にはそ れらを防ぐ、あるいは発生する可能性を低くするためのセキュリティシステムを持っていますので、発生しうる問題を十分理 解した上で、お客様の判断においてセキュリティ設定を行うようお願いします。

免責事項

- 1. 下記の項目についてのご質問にはお答えできない場合があります。
 - (ア) Linux OS の運用などに関するご質問
 - (イ) KCB-4WL にインストールされている Linux OS のファイルおよびソースコード
- 2. 下記の項目についてのご質問にはお答えできません。
 - (ア) 無線 LAN システム設定や、ローカルネットワーク、アクセスポイントへの接続設定など個別の設定について
 - (イ) Linux OS のインストールについて
 - (ウ) Linux OS やそのコマンドなど一般的な使い方

- 本製品に付属するソフトウェアで弊社製品以外のものや、紹介しているソフトウェアにつきましては、それぞれにライセン ス形態があります。再配布などを行う場合はそれぞれのライセンスにしたがってください。また弊社製品以外のソフトウェ アにつきましては一切サポートできません。
- 4. 本製品に付属するソフトウェアにつきましては開発用という位置づけにより、これらを使用したときの障害や損害などにつ きまして、近藤科学株式会社はサポートおよび保証は一切出来ません。
- 5. 本製品に取り付け可能な USB 機器は USB1.1/2.0 対応の機器に限られます。 USB1.1/2.0 対応の機器であっても全ての機器に関して動作保証は出来ません。
- 6. 無線 LAN のセキュリティ・運用および接続についての障害または損害について近藤科学株式会社は責任を負いません。
- 7. ROM イメージの書き込みを行う場合はお客様責任となります。
- 8. 改良、その他の要因により仕様は予告なく変更される場合があります。

サポート窓口

近藤科学株式会社サービス部

- 住所 〒116-0014 東京都 荒川区東日暮里 4-17-7
- E-Mail <u>support@kondo-robot.com</u>

(KCB-4WL のご質問は電話ではお答えできません。また回答に時間がかかる場合があります)

ご購入前のご質問・ご相談:

電話 03-3807-7751 (代表)

E-Mail webmaster@kondo-robot.com

サポートのご質問に関しましては、お客様のトラブルなどの状況やご使用環境を詳しくご説明ください。ご質問内容により、 弊社よりお客様の環境や使用状況をお尋ねする場合があります。あらかじめご了解くださいますようお願いします。

目次

製品をご利用のまえに	2
はじめに	2
注意事項	2
免責事項	2
サポート窓口	3
KCB-4WL について	б
KCB-4WL の紹介	б
パッケージ内容	б
キット同梱品	б
別途ご用意いただくもの	6
KCB-4WL SDK 対応 PC 仕様	7
KCB-4WL ハードウェア	8
KCB-4WL インターフェイスボード仕様	8
無線モジュール仕様(Lantronix PremierWave EN)	9
ソフトウェア CD-ROM 内容	10
シリアルポートの初期設定	10
主なソフトウェアライセンス	10
KCB-4WL 取り付け	11
KCB-4WL を起動する	12
ネットワークに接続	13
無線 LAN の種類	13
LAN	13
ネットワークについて	13
IP アドレスの設定	14
無線 LAN 接続デバイス・接続方法について	15
KCB-4WL をネットワークに接続する	16
準備	16
ネットワーク設定	16
Windows XP で IP アドレスを設定する	19
Windows Vista/Window 7 で IP アドレスを設定する	19
無線 LAN ネットワーク接続パターン	20
PC に USB 無線アダプターを接続し、ソフトウェアアクセスポイント機能を使って KCB-4WL と接続する	20
無線 LAN アクセスポイントに PC と KCB-4WL をそれぞれ接続する	21
PC と無線 LAN アクセスポイントを同一ハブで接続し、KCB-4WL を無線 LAN アクセスポイントに接続する	22
アドホック機能を使って1対1で接続する	22
アドホック接続時の注意	24
RCBCommander を使う	26
KCB-4WL の準備	26
ロボットの準備	26
KCB-4WL に WEB カメラを認識させる	26

コマンド受付サーバーの起動	28
RCB-3HV/4HV でモーション再生と画像表示	28
モーション再生手順	28
画面表示	28
画像処理	29
注意(コマンド発行のタイミングについて)	30
ファイル転送や遠隔操作について	31
ipconfig/ifconfig コマンド	31
Windows	31
KCB-4WL/Linux	31
ping コマンド	32
KCB-4WL に対して ping を実行する	32
KCB-4WL から ping を実行する	33
ファイル転送	34
シリアル通信でファイルの送受信を行う	34
TFTP を使ったファイル転送	34
SSH (telnet)	35
起動時にプログラムを自動実行する	35
ネットワーク設定を初期化する	36
その他	37
vi エディタの使い方	37
各モードとモード切替	37
簡易使用方法	37
用語説明	39
無線 LAN/無線 LAN モジュール	39
VMware	39
Linux 用語	39
画像処理	40
KCB-4WL SDK	41
Q&A	42
主要ソフトウェアリンク一覧	44
変更履歴	45

KCB-4WLについて

KCB-4WLの紹介

KCB-4WLはLantronix社のPremierWave® EN(32 ビットARM9 コア、802.11a/b/g/n/対応LANモジュール)と、電源および外部 周辺機器接続用のインターフェイス基板からなるシステムです。PremierWave ENにはカスタマイズされたglibcベースのLinux OSがインストールされており、PCと接続してネットワークプログラムを簡単に作成することができます。また、スタンドアロ ン¹で動作させたり、近藤科学オリジナルのロボット用ライブラリによるロボットの無線操縦や操作プログラム開発も簡単にで きます。

- お持ちのロボットや自作ハードウェアを簡単に無線ネットワーク環境でご利用できます。
- ベースサイズが小さいので KHR-3HV のバックパックや PCB ベースに取り付け可能です。ロボットのモーションへの影響も 最小限ですみます。
- 近藤科学社製 RCB-3HV/4HV で KHR-2HV/3HV を動かすためのソースコードやサンプルプログラムで、組み込み OS 開発や Linux でのプログラム作成について学ぶことが出来ます。

なお本マニュアルおよび KCB-4WL はベータ版です。開発途中のバージョンのため不具合が発生する場合があります。あらかじめ ご了解の上ご使用なさいますようお願いいたします。

パッケージ内容

キット同梱品

- Lantronix PremierWave EN 1台
- ・ KCB-4WL インターフェイスボード 1台
- PremierWave EN 取り付けねじ(直径 2mm 長さ 10mm、4mm スペーサー(六角)、ナット) 各 1 個
- 基板取り付けねじ(直径 2mm 長さ 5mm タッピング) 2本
- ・ アンテナケーブル(取り付けコネクタ付) 1本(18cm)
- ・ ポールアンテナ 1本
- ZH クロスケーブル B(赤コネクタ) 1本
- ・ 2又ケーブル 1本
- ・ スタートリンクケーブル(電源接続用のサーボコネクタ付き赤・黒ケーブル)
- ソフトウェア CD-ROM

別途ご用意いただくもの

本製品を使用する際には下に記載するものが必要になることがあります。【必須】のものは必ずご用意ください。

バッテリーまたは電源【必須】

9~12V までのバッテリーまたは電源を使用してください。近藤科学社製 HV バッテリーが使用できます。

Lantronix DeviceInstaller【必須】

Lantronix DeviceInstallerソフトウェアはKCB-4WLのネットワーク設定を行うソフトウェアです。Lantronix社よりダウンロ ードしてお使いください。詳しくは「KCB-4WLをネットワークに接続する」節をご覧ください。

USB-AーMini-B ケーブル(以降 USB Mini-B ケーブルと呼ぶ)【必須】 DEBUG ポートと PC を接続するために必要です。

FTDIデバイスドライバー【必須】

Kondo Kagaku Co., Ltd.

¹ PC と接続せず、単独で処理をする

CD-ROM のドライバーフォルダにある CDM ドライバーを使用するか、FTDI 社より USB-UART 変換 IC 用のデバイストラ イバーを下記リンクよりダウンロードしてください。ZIP ファイルを展開すると CDM v2.08.30 WHQL Certified.exe ファイ ルがありますので、ダブルクリックしてインストールしてください。

KO_DRIVER をインストールしたことのある PC ならドライバーをインストールする必要はありません。

FTDI VCPドライバー <u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>

ターミナルソフトウェア【必須】

KCB-4WL上のプログラム実行や設定などはシリアル通信(DEBUGポート)にて行いますので、WindowsまたはMac OS上 でシリアル通信ソフトウェア(ターミナルエミュレータ)が必要になります。Windowsでは下記ソフトウェアが使用でき ます。

TeraTerm <u>http://ttssh2.sourceforge.jp/</u>

電源接続ケーブル

POW ポートには付属のスタートリンクケーブル以外では、近藤科学社製3線式サーボリードが使用できます。RCB-3HV、 RCB-4HV と電源(バッテリー)を3線式サーボリードで共有できます。RCB-3HV の場合はサーボ接続端子から、RCB-4HV では SIO 端子と接続してください。

SIO 端子が不足した場合は、同梱の2又ケーブルで電源ラインを分岐してください。

RX ポート用接続ケーブル

RCB-3HV の RX ポートと通信する場合は、電源ライン(3本線の真ん中のライン)を取り外した状態の ZH 接続ケーブル B が必要です。

シリアル USB アダプターまたはシリアル USB アダプターHS

本製品の COM と PC を接続してシリアル通信を行う場合は、弊社製 USB シリアル変換器のシリアル USB アダプターまた はシリアル USB アダプターHS が必要です。KCB-3WL では必須でしたが KCB-4WL では通常は使用しません。

バックパックセットまたは PCB ベース

必要に応じて、バックパックセットまたは PCB ベースなどで本体をロボットに固定してください。バックパックや PCB ベースは KHR-2HV または KHR-3HV に標準で付属しています。

無線 LAN ルーターまたは USB 無線 LAN アダプター

KCB-4WL と PC を無線接続するために必要です。USB 無線 LAN アダプターを使用する場合は「アクセスポイントモード」、 または「親機モード」などの記載があるものを選んでください。

開発環境

同梱のRCBCommanderを修正・開発するにはMicrosoft Visual C# 2010 以降が必要です。Visual C#はマイクロソフト社よ り無料版(Express版)が提供されています。詳しくはこちら<u>http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/</u> を参照してください。Visual C# Expressを使い続けるにはユーザー登録が必要です。詳しい開発手順につきましては、 「KCB-4WL SDKマニュアル」を参考にしてください。

クロスコンパイラおよび ROM イメージ

クロスコンパイラおよびその他ソースコードは「kcb4wl-development-environment.sh」というシェルスクリプトで配布 されます。またシステムがアップデートされたときは ROM イメージも配布されます。

対象 項目名 説明 RCBCommander CPU Core Duo 1.6GHz 以上、あるいは Core Duo 以降の CPU 推奨 PC スペック OS Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 & 32/64bit メモリー 1 GB 以上推奨 ※使用する OS およびソフトウェアに依存します。 ハードディスク 10MByte 以上

KCB-4WL SDK対応PC仕様

7

Kondo Kagaku Co., Ltd.

デスクトップ	1024 x 768 以上のフルカラーデスクトップを推奨
USB ポート	DEBUG 用 USB1.1/2.0 ポート
ネットワーク	無線 LAN 機能が必要。ネットワーク構成により変わります。
ソフトウェア	RCBCommander および AForge ライブラリを使用して開発を行う場合は、.NET framework 2.0/3.5(どちらか)が必要です。

KCB-4WLハードウェア

PremierWave EN は 3.3V で動作します。インターフェイスボードの GPIO 端子は 0~3.3V を基準として使用してください。また、 DEBUG、COM1、COM2 の信号は 5V が基準となります。接続に不明な点がある場合は、弊社サービス部までご連絡ください。



KCB-4WLインターフェイスボード仕様

項目	名称	説明	
電源	POWER	定格電圧は 9~12V です。16V 以上の電圧を加えると破壊する危険性がありますの で定格電圧外で使用することはおやめください。 弊社製 HV 規格バッテリーが使用 できます。	
		RCB-3HV、RCB-4HV と電源(バッテリー)を 3 線式サーボリードで共有できます。 RCB-3HV ではサーボ接続端子、RCB-4HV では SIO ポートを 3 線式サーボリードと 接続してください。RCB-4HV では 2 又ケーブルで電源ラインを分岐してください。	
		電源が ON になっている状態での電源ケーブルの抜き差しはしないでください。ま た 3 線式ケーブルを使用する場合は逆向きに接続しないように気をつけてくださ い。	
		図のように一番右側の端子がグランド端子となり、真ん中が Vcc(入力電源電圧) となります。一番左側の端子は使っていません。	
シリアル シリアルポート入出力信号L ポート USB アダプター/RCB-3HV C		-ベルは 0~5V の論理レベルです。近藤科学社製シリアル USB アダプターHS/DUAL COM/RCB-4HV COM に合わせて、レベルインバートされています(負論理)。	
	DEBUG	DEBUG ポートには USB-Mini-B ケーブルを使用してください。	
	COM1、COM2	プログラムで設定可能なシリアル通信ポートです。	
無線モジュール取り付けコネクタ			

		属のスペーサーとねじで固定してください。	
アンテナコネクタ、チップアンテナ		チップアンテナが取りつけられておりますが、電波状況の悪いところなどでは付属 のポールアンテナを取りつけてください。 使用できるアンテナは技術基準適合証明取得時に登録されている必要があります。 付属のポールアンテナ以外は使用しないでください。	
USB		USB1.1/2.0 対応デバイス (Full Speed12Mbps 対応)が接続可能です。KCB-4WL に インストール済みの Linux OS で認識可能な USB デバイスを接続し使用することが 出来ます。 ホットスワップ ² に対応していますが、接続または切断手順はデバイスにより異な りますので、注意してください。アプリケーションでデバイスを使用したままの挿 抜をしないでください。	
ステータス LED USER LED (緑色 LED)		プログラマブル LED です。	
	WLAN LED(青色 LED)	無線 LAN 接続時に自動点灯・点滅します。	
	POW LED(赤 LED)	KCB-4WL 電源が ON になると点灯します。	
GPIO 0、3.3V	SPI	拡張端子のSPI(Serial Peripheral Interface)は同期式シリアル通信の規格の一つ SPI通信に対応する外部デバイスを接続できます ³ 。	
論理レベル	12C	I2C(Inter-Integrated Circuit)端子は2線式シリアル通信用の端子です⁴。	
	GPIO	GPIO(General Programmable I/O)はデジタル入出力可能な端子です。後述の ltrx_ctrl コマンドで設定が出来ます。また、C 言語によるプログラミングも可能で す。	
	3.3V、グランド	3.3V の電圧を出力する端子とグランド端子です。	
	RESET	端子とグランド端子をショートさせると PremierWave EN をリセットします。通常 は使いません。	
サイズ・重量		59.5 x 46.5 x 17mm、29g(無線 LAN モジュールと CPU ボードを含む最大寸法)	

無線モジュール仕様(Lantronix PremierWave EN)

項目	内容	説明	
プロセッサ	CPU	Atmel ARM926EJ-S コア 32bit 400MHz	
メモリー	ROM	Flash 64Mbyte	
	RAM	SDRAM 64Mbyte	
無線 LAN モジュール	通信規格	IEEE 802.11b/g/n2.412 – 2.484 GHzIEEE 802.11a/n4.900 – 5.925 GHz	
	通信モード	インフラストラクチャ、アドホック	
	認証方式	OPEN/SHARED/WPA/WPA2	
	暗号化方式	WEP64/WEP128/AES/TKIP	
	チャンネル	2.4GHz 1~13	

² 電源 ON の状態でのデバイスの挿抜のこと。活線挿抜。

³ サンプルプログラムや使い方などについては現在開発中です。

⁴ サンプルプログラムや使い方などについては現在開発中です。

	(Ad-hoc 時のみ有効)	5GHz	W52	36, 40, 44, 48
			W53	52, 56, 60, 64(W53 はチャンネル固定できません)
			W56	100, 104, 108, , 140(W56 はチャンネル固定できません)
サイズ・重量		55 x 30 ;	x 6.3 mm、	9.2g
消費電力		通常 302mA/ピーク 577mA		ク 577mA

PremierWave® ENの詳細はLantronix社ホームページ(<u>http://www.lantronix.jp/index.shtml</u>)を参照してください。

ソフトウェアCD-ROM内容

フォルダ名	内容	説明	
Kcb4wl_SDK	KCB-4WL Software Development Kit	 RCB-3HV/4HV を使って近藤科学社製ロボット KHR シリーズを動かす C 言語ライブラリ 	
		 クロスコンパイラインストールシェルスクリプト(KCB-4WL SDK インス トールに使用します。インストール時は 800MB 以上のハードディスク空 き領域が必要です) 	
		・ KCB-4WL ROM イメージ	
RCBCommander	RCBCommander	RCB-3HV/4HVを使ってロボットをネットワーク経由で操作するためのソフ トウェア。KCB-4WLに取り付けたカメラ画像を表示することもできます。詳 細はP.26「RCBCommanderを使う」を参照してください	
Manuals	KCB-4WLユーザーズマニュアル	KCB-4WL マニュアルおよびコマンドマニュアルなど	
	KCB-4WL 開発マニュアル	KCB-4WL でプログラム開発をするためのマニュアル	

シリアルポートの初期設定

DEBUG、COM1、COM2 は初期状態では次のように設定されています。

通信方式:	調歩同期式(スタートビット 1/ストップビット 1)
通信速度:	115200 bps
ビット長:	8
フロー制御:	なし
パリティ:	なし
信号レベル:	0-5V 負論理(COM1、COM2)

主なソフトウェアライセンス

Timesys LinuxLink クロスコンパイラ

本製品で使用するクロスコンパイラおよびツールです。ライセンスは「EULA.txt」にしたがいます。

OpenCV (Open Source Computer Vision Library)

最新版は<u>http://opencv.jp/</u>よりダウンロードできます。使用できる関数一覧やリファレンスマニュアルなどもこのURLで参照できます。ライセンスは「Intel License」にしたがいます。

KCB-4WL取り付け

KCB-4WL は KHR-3HV のバックパックや、KHR-2HV の基板取り付け用 PCB ベースにそのまま取り付けられます。ここでは PCB ベースに RCB-4HV と一緒に取り付ける例を紹介します。PCB ベースとバックパックのネジ穴位置は同じですので、バックパックにも同じ方法で取りつける事ができます。取り付けは必ず電源を切った状態で行ってください。

- KCB-4WL のインターフェイス基板と PremierWave EN を取りつけます。まだ PCB ベースには取りつけません。まず右上図の 緑丸印位置に M2-10 鍋ネジをインターフェ イス基板の裏側(USB コネクタがない方) から差し込みます。次にインターフェイス 基板の表側より 4mm スペーサーを取り付 けます。スペーサーにはネジが切ってある ので、ねじ込んできちんと固定してくださ い。
- 2) PremierWave EN をコネクタ位置と穴位置 を間違えないように、インターフェイス基 板に対して真上から差し込みます。斜めに 差し込むとコネクタを破損する可能性があ ります。ご注意ください。
- PremierWave EN の穴位置(右上図緑丸印) から M2-10 鍋ネジが飛び出しますので、M2 ナットで固定してください。
- 4) M2-5 タッピングビスを使ってインターフェ イスボードを PCB ベースと固定します。ネ ジ穴位置は右上図赤丸印です。
- 5) スタートリンクケーブルを RCB-4HV の SIO ポートに差し込み、反対側を KCB-4WL の POWER ポートに差し込みます。SIO ポート へ差し込むときは右下図のように黒い線が 外側になるようにしてください。RCB-3HV の場合は空いているサーボポートのいずれ かに取りつけてください。その場合も黒い 線が外側になるようにしてください。SIO ポ ートやサーボポートが空いていない場合は いったん SIO ポートのいずれかからケーブ ルを取り外し、付属の二股ケーブルを SIO ポートに差し込みます。二股ケーブルの一 方に取り外したケーブルを差し込み、もう 一方にスタートリンクケーブルを取りつけます。

11



- 6) インターフェイスボードの COM 1 ポートにクロスケーブルを取り付けます。赤いサーボコネクタを RCB-3HV/4HV の COM ポートに取り付けてください。取り付けるときには、ケーブルの黒い線がボードの外側になるように接続してください。 またクロスケーブルはできるだけ付属のものを使用してください。自作ケーブルを使う場合はできるだけ短いものを使用 してください。
- 7) RCB-3HV の RX ポートにデータを送信する場合は、ZH 接続ケーブル B の真ん中の線(Vcc ライン)を取り外したものを使用してください。取り外したときにはコンタクト部分がむき出しになりますので、切除するかセロテープまたは熱収縮チューブなどで他の端子とショートしないようにしてください。

KCB-4WLを 起 動 す る

KCB-4WLはLinux OSがインストールされています。Linux OSではWindowsと同じようにログイン⁵、ログアウトという作業をす る必要があります。また、Windowsのようにシャットダウン⁰、リブートも必要に応じて行います。

ここでは KCB-4WL の起動、ログインと終了テストをしてみます。

1) 先に PC に FTDI VCP ドライバーをインストールしておいてください。

えないでください。パスワードを間違えると再入力になります。

- 2) KCB-4WL の DEBUG ポートに USB-Mini-B ケーブルを取りつけ、反対側を PC の USB ポートへ差し込みます。
- 3) コントロールパネルからデバイスマネージャを開き、COM ポート番号をあらかじめ確認しておいてください。
- 4) PC で Teraterm を起動し、設定メニューから「シリアルポート」を選択して、通信設定を下記のように設定してから(3) で確認したポート番号で接続してください。

設定項目	設定値
ポート名	接続したシリアル USB アダプターの COM ポート番号
通信速度	115200bps
ビット長 (データ長)	8ビット
フロー制御	なし
スタートビット	1ビット
ストップビット	1ビット

5) 電源を入れるとDEBUGポートから下記のようなブートメッセージが送信され、ターミナルエミュレーターに表示されます。 起動が完了するとメッセージ⁷とともにログインプロンプト「login: 」が表示されます。

	RomBOOT (この表示の後約12秒後に Login プロンプトが表示される)
	Welcome to KCB-4WL and Lantronix PremierWave EN
	premierwave login:
J	レートユーザー「root」でログインします。ユーザー名およびパスワードは大文字と小文字の区別がありますので、

PremierWave login: root Password: root		 ← 入力したら ENTER キーを押す ← パスワードは実際は入力しても何も表示されない 			
	ログイン名	root	パスワード	root	

7) ログインが完了すると、下のような表示となります。「#」はプロンプトと呼び、コマンドの入力待ちの状態になっている ことを表しています。rootユーザーのプロンプトは「#」で一般ユーザー(標準で用意されているユーザー)では「\$」を 使います。

	PremierWave login: root Password: #					
(0)		、コニノズ科作中の土	<u>-</u>	、いてあるオキキ	ままい 例えま (よ	

8) 「uname -a」と入力すると、システムで動作中のカーネルバージョンが確認できます。画面は例です(カーネルをアップ デートすると表示が変わります)。

uname -a

6)

⁵ Windows ではログオン (logon)、ログオフ (logoff)

⁶ シャットダウンを行わず、電源 OFF でも特に問題ないようになっています。ただし動作中に電源を切ると問題が起きる可能性があります。 ⁷ このメッセージはカーネルバージョンやブートローダーバージョンによって変わる可能性があります。

間違

Linux premierwave 2.6.30-ts-armv5l #2 Thu Aug 15 15:36:06 JST 2013 armv5tejl GNU/Linux

9) 「halt」と入力して、システムの電源を切れる状態にします。

(終了作業が完了したら入力できなくなる)

10) 電源を切ります。

halt

ネットワークに接続

KCB-4WL を無線ネットワークに接続します。無線 LAN でネットワークを構築するためには無線 LAN アクセスポイントや USB 無線 LAN アダプター、スイッチングハブなどを使う必要があります。KCB-4WL は基本的にアクセスポイント(親機)へアク セスする側(子機)ですので、親機の機能を持ったデバイスが必要です。ノートパソコンなどの無線 LAN 機能を持つものと1 対1で接続(アドホック接続)することも出来ます。

この節では無線LANについての簡単な説明と、無線デバイスを使った無線ネットワークを使いやすい3つのパターンで構築す る手順を記載します。ある程度用語について知識があり、無線ネットワーク接続経験のある方は、P.20「無線LANネットワー ク接続パターン」まで読み飛ばしてかまいません。

無線LANの種類

無線 LAN にはいくつか規格が策定されています。KCB-4WL の無線モジュールは IEE802.11a/b/g/n に対応しています。それぞ れの特徴を以下に示します。

IEEE802.11a 約 5GHz の周波数帯を使用しており、伝送速度は理論上最大 54Mbps となります。対応製品が少ないため、比較的チャンネルが空いています。ただし高い周波数で伝送を行うため、電波の回り込みが下記の 2.4GHz 帯と比較して弱く、遮蔽物がある場所では通信できない場合もあります。

 IEEE802.11b いわゆる 2.4GHz 帯を使っており、伝送速度は最大 11Mbps となります。11a と比較して対応する無線ア ダプターやルーターが多いのも特徴です。比較的広い範囲での通信が可能ですが、同じ帯域を Bluetooth や固定デジタル電話機など多くの無線通信で使用しているため、干渉が起きて通信に影響が出る可能性 があります。
 使用できるチャンネル数が実質 3 チャンネル程度となるため(チャンネル間の干渉を避け、多チャンネ ルに対応している製品もある)、接続に障害が出る恐れがあります。

- IEEE802.11g 11b と同じ 2.4GHz を使用し、伝送速度は最大 54Mbps となります。規格が 11b に対する上位互換性を 持たせており、多くの無線デバイスで対応しているという利点があります。一方で 2.4GHz を使用してい るので、多のデバイスからの干渉を多く受けるために実行速度は 11a より劣ると言われています。 接続時にいったん 11b のバンドを利用するため、11b が混んでいるとつながらない場合があります。
- IEEE802.11n
 複数のアンテナを同時に使用したり、複数のチャンネルを結合して高速・安定化を図った規格で、

 IEEE802.11a/b/g と相互接続が可能。

LAN

ネットワークについて

LAN とは Local Area Network のことで、同じ部屋、建物などで有線または無線で構築されたネットワークのことです。例えば 家庭では、ADSL モデムや光通信ルーターとハブなどで接続されたネットワークエリアを指します。ADSL モデムや光通信ルー ターからインターネットにつながる方を WAN(Wide Area Network)と呼びます。 ローカルネットワーク内では各デバイスを識別するために「IPアドレス」と呼ばれる、3つのピリオドで区切った 16 桁の番号⁸とIPアドレスの有効範囲を設定する「サブネットマスク」という 2 つの番号が割り当てられています。

ー般的なブロードバンドルーターはこのIPアドレスを 自動的に割り当てくれる機能(DHCP⁹)とネットワー ク間のデータのやりとりを管理する機能(ルーティング) を持っています。例えばルーター自身のIPアドレスが 「192.168.1.1」でサブネットマスクが「255.255.255.0」 ならば、そのルーターに接続したPCは自動的¹⁰に 「192.168.1.XXX」というIPアドレスが割り当てられ、 ローカルネットワークに参加できるようになります。 XXXには0~255までの数値が入ります。また、ルーテ ィング機能により、ローカルネットワークアドレス¹¹ 内でデータのやりとりができるようになります。



サブネットマスクはネットワークに参加できる IP アドレスで自由に番号をつけてよい範囲を決める数値で、通常は 「255.255.255.0」または「255.255.0.0」などとなっています。簡略的に言えば、サブネットマスクの0の部分はIP アドレスを 自由に設定してもかまわないということです。サブネットマスクの0では無い部分をネットワークアドレスと呼び、0の部分 をホストアドレスと呼びます。上の例の場合、PC に 192.168.1.1~192.168.1.255 までの IP アドレスは自由に番号をつけても、 同じネットワークに参加できるということになります。ただしローカルネットワークにある複数のデバイスに、同じ IP アドレ スを割り当てることは出来ません。

KCB-4WL は DHCP 機能で IP アドレスの自動設定もできますが、ネットワークに変更がある場合に IP アドレスが変わる可能性 があり、その都度プログラムを変更したりしなくてもよいように IP アドレスを固定して使用します。このとき固定する IP アド レスは、無線ルーターまたは USB 無線 LAN アダプターの IP アドレスとサブネットマスクを元にして、上記ルールにしたがっ て設定する必要があります。例えば USB 無線 LAN アダプターの IP アドレスとサブネットマスクが「192.168.100.1/255.255.255.0」 だった場合、KCB-4WL には「192.168.100.2~255/255.255.255.0」を設定しなければなりません。

サブネットマスクの表記方法には CIDR(サイダー)という書式があります。IP アドレスの前方(上の桁)から何ビットまでを ネットワークアドレスとするかという表記方法です。例えば 255.255.255.0 の場合は上 3 桁分(24 ビット)がネットワークア ドレスになりますので、CIDR では「/24」と表記します。例えば「192.168.100.1/255.255.255.0」は CIDR では「192.168.100.1/24」 となります。KCB-4WL の Web Manager では CIDR を使用することがあります。

IPアドレスの設定

Windowsでは、コマンドプロンプトを起動(スタートメニューを開きアクセサリメニューにある、コマンドプロンプトを選択。 Windows8 ではアプリバーを開き、「すべてのアプリ」から「コマンドプロンプト」を選択)して「ipconfig」と入力するとネ ットワークデバイスとアドレスの一覧が表示されます¹²。ノートパソコンまたはPCにEthterケーブルを使って有線でネットワ ークにつないでいる場合は、下のような表示になります。下記例ではIPアドレスが 192.168.1.6 に割り当てられています。

Ethernet adapter ローカル エリア接続:

接続固有の DNS サフィックス . . . : 自動構成 IPv4 アドレス : 192.168.1.6 サブネットマスク. : 255.255.255.0

⁸ IPv4 に限る。

⁹ Dynamic Host Configuration Protocol

- ¹⁰ ネットワークデバイスの TCP/IP の設定が「IP アドレスを自動的に取得する」になっているとき。
- 11 グローバルネットワークアドレスを取得している場合は、直接インターネットに接続できる。

¹² Windows XP では英語で表示されます。

デフォルトゲートウェイ....: 192.168.1.1

ローカルエリアとインターネットの間で、データのやりとりを管理する出入り口のことをデフォルトゲートウェイと呼びます。 デフォルトゲートウェイは家庭などの小規模なネットワークではルーターがその役割を果たします。この IP アドレスも覚えて おきましょう。

次にこのノートパソコンを無線ルーターに接続すると、「ipconfig」の表示結果は次のようになります。IPv6 は通常使いません ので割愛しています。

この例でも IP アドレスは 192.168.1.2 となり、ローカルネットワークに参加しています。

次にノートパソコンに USB 無線 LAN アダプターを接続し、アクセスポイントモードに設定したときの IP アドレスを調べてみ ます。

Wireless LAN Adapter ワイヤレス ネットワーク接続:

接続固有の DNS サフィックス ...: 自動構成 IPv4 アドレス....: 192.168.0.1 サブネットマスク....: 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ....:

USB 無線 LAN アダプターを使用する場合は、KCB-4WL が USB 無線 LAN アダプターのローカルネットワークに参加するには 「192.168.0.2~255」の IP アドレスに設定しなくてはなりません。デフォルトゲートウェイの項目がありませんが、USB 無線 LAN アダプターはゲートウェイの機能は持っていないためです。

注意点として、このノートパソコンにさらに有線LANケーブルを接続してローカルネットワークに参加させたときです。この 場合有線LANがルーターより取得したIPアドレスが「192.168.1.XXX」だった場合、KCB-4WLはルーターの持つローカルネット ワークには参加できませんので、USB無線LANアダプターとKCB-4WLのIPアドレスを手動で「192.168.1.XXX」設定しなくては なりません¹³。

無線LAN接続デバイス・接続方法について

USB 無線 LAN アダプター	USB コネクタに接続する無線 LAN デバイスで、主に無線 LAN 機能が無いノートパソコ ンで無線 LAN アクセスポイントに接続するために使用します。 また、ポータブルゲーム機やスマートフォンをネットワークに接続する際にアクセスポ
	イントとして使用します。KCB-4WL では推奨しません。
無線LANルーター	名称は無線LANルーターですが、ほとんどのデバイスがアクセスポイント機能 ¹⁴ を持っ ています。DHCP機能を使ってKCB-4WLに自動的にIPアドレスを割り当てて使用すること も出来ますが、プログラミングが高度になるので本マニュアルでは扱いません。したが って無線LANルーターは基本的にアクセスポイントとして使用します。 PCにIPアドレスを自動的に割り当てることもできます。
アクセスポイント	親機とも呼び、他の無線子機を多数接続できるデバイスあるいは方式 (モード) のこと。
PC の無線 LAN 機能	主なノートパソコンには無線 LAN の子機の機能が搭載されています。 子機とはアクセス

¹³ PC の別のネットワークデバイスとブリッジをくむ方法もありますが、USB 無線 LAN アダプターにより動作しない可能性もあり、ここでは 説明しません。

¹⁴ アクセスポイント機能のみを持つ機器も販売されていますが、KCB-3WL では使用しません。

ポイント(親機)に接続できる機能で、自身はアクセスポイントにはなりません。
 KCB-4WL も子機モードですので両者をインフラストラクチャモードで直接つなぐことはできません。直接接続する場合はアドホック接続になります。
 アクセスポイントを経由してPCやデバイスがネットワーク通信を行う通信方式のこと。
 アクセスポイントを経由しないでPC同士やPCとデバイスが1対1で接続する通信方式のこと。
 アドホック接続時だけ、KCB-4WL ではチャンネル番号を設定できます。設定可能な番号は1~13、36、40、44、48、です。36以降は IEEE 802.11a 用のチャンネルです。

KCB-4WLをネットワークに接続する

準備

KCB-4WL はネットワーク設定を含む諸設定はブラウザ上で行います。最初の接続とブラウザ表示は Lantronix 社が提供する DeviceInstaller というソフトウェアで行います。

- DeviceInstallerのダウンロード
 Lantronix社のダウンロードページ(<u>http://www.lantronix.com/device-networking/utilities-tools/device-installer.html</u>)よ
 り「DOWNLOAD Software」を選び、DeviceInstallerをダウンロードしてインストールします。
 3
- KCB-4WL の起動 KCB-4WL のインターフェイスボードに PremierWave EN を取り付けて電源を入れます。しばらく 待つと KCB-4WL の赤 LED が点滅、点灯をします。
- 3) Windowsで無線ネットワークの接続をタスクバーより選択します¹⁵。
- 4) 「Lantronix Initial Adhoc Network」を選択し、接続します。この表記がでるまでしばらく時間が かかることがあります。
 - (ア)接続に失敗した場合は、すでに接続中のネットワークからいったん「切断」して、再度 「Lantronix Initial Adhoc Network」を接続してください。
 - (イ)何度か接続を試みても失敗する場合は、①無線ネットワークにIPアドレスを割り当てていないか、②無線機能が無効になっていないか、③近くに強い電波を出すものがないかなど、周りの電波環境に問題がないか確認してください。
- 5) DeviceInstaller を起動して、デバイスメニューから「検索」 を選ぶか、ツールバーの「検索」ボタンを押して KCB-4WL を探します。見つかると右図のように IP アドレスなどが 表示されます。
- 6) IP アドレスをクリックすると右のパネルに PremierWave EN の状態が表示されます。赤い文字が表示されたときは 通信に失敗していることがありますので、このような場 合も再検索するか、周りの電波環境に問題がないか確認 します。



接続されていません 通知 接続は使用可能です

ワイヤレス ネットワーク接続

Lantronix Initial Adhoc Netwo

このネットワーク経由で送信される情報は 他の人に読み取られる可能性があります。

ネットワークと共有センターを開く

at

2

all all

all

接続(2)

ネットワーク設定

DeviceInstaller で Adhoc 接続が確認できたら、使用するネットワークへの接続を行います。ここでは適当な無線 LAN ルーター

¹⁵ 無線 LAN に接続できない PC では表示されません。必ず無線 LAN に接続できる PC や USB 無線 LAN アダプターをお使いください。

へ接続し DHCP で IP アドレスを取得するよう設定します。

Web Manaerでのネットワーク設定

最初に KCB-4WL に DeviceInstaller からログインして設定画面を開き、お使いの無線環境に接続できるプロファイル(設定ファ イル)を作成します。

- 1) DeviceInstaller の右パネルにある「Web コンフィギュレーション」タブをクリックします。
- アドレス欄には KCB-4WL のアドレスが入っているので、アドレス欄の右にある緑色の右矢印ボタンを押します。
 ログイン画面が出てくるので、ユーザー名とパスワードを入力します。

				●●●● 回 資格情報を記憶する
ログイン名	admin	パスワード	PASS	ок () ++>tz/

- 4) ログインに成功するとステータス画面が表示されます。この画面を「Web Manager」と呼びます。左側のオレンジ色のメ ニュー項目を Menu Bar と呼びます。
- 5) Menu Bar から「WLAN Profiles」を選択します。

° ⊕ 🏵	Device Status		[Le	ogout] Status fa	WLAN Profiles	This page allows view
	Product Information			CLI	View or Edit: Delete: Enabled:	or creation of a WLAN
iostics	Product Type: Firmware Version:	Lantronix PremierWave EN (premierwave_en) 7.3.0.1B2		CPM Diagnostics	default_infrastructure_profile	Select a profile for edit clicking the page icon; you to the Configuratio
stem	Radio Firmware Version:	3.2.9.3/1.1.6.43/6.96		DNS Email		icon indicates the profile.
	Build Date: Serial Number:	Aug 15 15:36:06 JST 2013 0080A368212A	_	FTP	Create new profile:	Enable/Disable/Delete of profiles by updating the checkboxes.
	Uptime: Permanent Config:	0 days 02:32:23 Saved		HTTP	kondo_kagaku Submit	Use the Apply button t profiles without saving Flash. If the settings do
rk ol Stack	Region: Network Settings	United States		Network Protocol Stack		when you reboot the d still have the original se Use the Submit buttor
Port	Interface: Link: MAC Address:	wlan0 ESTABLISHED 00:80:A3:68:21:2B		Query Port RSS		update the profiles and to Flash. Use the Cancel button
	Hostname: IP Address:	<none> 169.254.4.90/16<dhcp></dhcp></none>		S SH S SL		changes that have not applied. Create a new profile b
n al	Default Gateway: Domain:	<none> <none></none></none>		Syslog System		Submit button which w The new profile is initia with default parameter
	Primary DNS: Secondary DNS:	<none></none>		Tunnel		
Profiles	MTU: VIP Conduit:	1500 Disabled		WLAN Profiles		
onnect	Line 1:	RS232, 9600, None, 8, 1, None		QuickConnect XML		
	Line 3:	USB-CDC-ACM			Copyright © Lantronix, Inc. 2007-2012. All rights	reserved.

- 新規でプロファイルを作成します。図5の「Create new profile:」の下にある入力欄に好きな名前を入れて、 「Submit」ボタンを押します。
- 7) プロファイル作成画面になりますので、お使いのネット ワーク設定に合わせて項目を設定してください。無線 LAN ルーターに接続するには少なくとも下記項目の設定 が必要です。
 - (ア) Basic Configuration: Network Name (SSID): SSID を 入力してください。
 - (イ) Security Configuration: Suite: セキュリティの種類 です。
 - (ウ) Security Configuration: Authentication: 認証方式
 です。暗号化の種類によって OPEN/WPA/WPA2 などが選べます。
 - (エ) Security Configuration: Key Type: 認証パスワードの種類です。

, w	WLAN Profile "kor	This page anows configuration of	
	WARNING: Network name is	WLAN Profile on the device.	
	Basis Carffornation	section, choice of Topology	
ostics	Network Name (CCID)		configurables in that section and in
	Network Name (SSID):	KondokagakuSSID	the Advanced Configuration section.
	State:	Enabled Obisabled	In the Advanced Configuration
stem	Topology: Infrastructure Adhoc Scan 2.4 GHz Band: Image: Enabled Disabled Scan 5 GHz Band: Image: Enabled Disabled		section, if Power Management
			enabled, specify the Power Management Interval. In the Security Configuration section, choice of Suite, Key Type, Authentication, and IEE
	Scan DFS Channels: Enabled Disabled		
rk	Security Configuration	makeup of other configurables in	
ol Stack	Suite: WPA		Ise the Apply button to toy out
Port	Authentication:		settings on the WLAN without
	Key Type:		do not work, when you reboot the
	Daeenbraco:		 device, it will still have the original settings.
	Fassoniase.		
	Encryption:	them to Flash.	
al	Advanced Configuration	Use the Test Connection button	
	TX Data Rate Maximum:	54 Mbps 🔽	to test connecting to the network using this profile.
	TX Data Rate:	Fixed Auto-reduction	
Profiles	TX Power Maximum:	17 dBm	
onnoot	Antenna Diversity:	Enabled V	1
onnect	Power Management:	Cenabled Disabled	

- (オ) Security Configuration: Passphrase: パスワードです。
- (カ) Security Configuration: Encryption: 暗号化の種類です。AES を指定する場合は CCMP にチェックマークを入れてください。よく分からないときは複数にチェックマークを入れてください。
- 8)入力が完了したら「Submit」ボタンを押します。ダイアログが表示され、PremierWave EN の設定が書き換えられます。 PremierWave EN の設定を書き換えている間はアニメーションアイコンが表示されますが、しばらくたっても表示が変わら ない場合は DeviceInstaller で再検索をして設定画面を再読込してください。
- 9)次にプロファイルの優先順位を変更します。Menu Bar から「Network」を選択してください。
- 右側パネル上側にグレーの項目が3段あります。上から「Network 2」、「Link」、「Configuration」とクリックしてください¹⁶。
- Network 設定項目に「Choice 1 Profile:」、「Choice 2 Profile:」、「Choice 3 Profile:」ができますが、先ほど作成し たプロファイルを先頭にして、Choice 2 Profile には default_adhoc_profile 、 Choice 3 Profile: に は default_infrastructure_profile となるように項目を入れ替 えてください。間違えないようにテキストはコピー&ペー ストしてして入れ替えてください。
- 12) 一番下にある「Submit」ボタンを押して決定します。
 PremierWave EN の設定を書き換えてリスタートします。
 書き換えている間はアニメーションアイコンが表示されますが、しばらくたっても表示が変わらない場合はいったん 電源を入れ直してください。



1 3) リスタートあるいは再起動すると、PremierWave EN は新しいプロファイルで接続を試みます。接続中の PC とは Adhoc (1 対 1) で PremierWave EN と接続していたので、PremierWave EN が再起動すると接続できなくなります。確認するた めには PC も PremierWave EN と接続した無線 LAN ルーターに接続して、あらためて DeviceInstaller で検索してください。

詳細はLantronix社ホームページ(<u>http://www.lantronix.com/support/downloads/?p=PREMIERWAVE</u>)にあるPremierWave EN -UserGuideに記載されています(英語)。

IPアドレスを固定する場合

KCB-4WL は標準では DHCP で IP アドレスを取得しますので、 同じルーターを使用していても IP アドレスが変わってしまう 場合があります。プログラムを実行するときの都合上 IP アド レスを固定したい場合は、下記の手順で IP アドレスを固定し ます。

- 1) DeviceInstaller を開き、Web Manager 画面を出します。
- 2) Menu Bar で「Network」を選びます。
- 右側パネル上側にグレーの項目が3段あります。上から 「Network 2」、「Interface」、「Configuration」とクリック してください。
- IP アドレス欄に固定したいアドレスとサブネットマスク を入力してください。図4では CIDR で「192.168.0.99/24」 と表記しています。

			Logor
Bridge		Network 1 Network 2	This page is used to configure the Network interface on the device.
CLI		see the effect of these items after	
Diagnostics			The following items require a rebo
DNS		Status Configuration	to take effect:
mail			BOOTP Client On/Off DHCP Client On/Off
ilesystem	Network 2 (wla	n0) Interface Configuration	P Address
тр	State:	Enabled Disabled	If BOOTB or DHCB is turned on an
lost	BOOTP Client:		configured IP Address, Network
ITTP	DHCP Client:		Domain will be ignored.
ine	IP Address:	192 168 0 99/24	BOOTP/DHCP will auto-discover and eclipse those configuration
IETWORK	IT Address.	132.100.0.33724	items.
Instanal Stack	Defeult Ceterror	100 100 0 1	
rotocol Stack	Default Gateway:	192.168.0.1	If both BOOTP and DHCP are turn on, DHCP will run, but not BOOTP.
rotocol Stack Query Port	Default Gateway: Hostname:	192.168.0.1	If both BOOTP and DHCP are turn on, DHCP will run, but not BOOTP. When BOOTP or DHCP fails to
rotocol Stack Query Port ISS	Default Gateway: Hostname: Domain:	192.168.0.1	If both BOOTP and DHCP are turn on, DHCP will run, but not BOOTP. When BOOTP or DHCP fails to discover an IP Address, a new address will automatically be
rotocol Stack Query Port ISS ISH ISL	Default Gateway: Hostname: Domain: DHCP Client ID:	192.168.0.1	If both BOOTP and DHCP are turn on, DHCP will run, but not BOOTP. When BOOTP or DHCP fails to discover an IP Address, a new address will automatically be generated using AutoIP. This address will be within the
rotocol Stack Query Port ISS ISH ISL IVSIOg	Default Gateway: Hostname: Domain: DHCP Client ID: Primary DNS:	192.168.0.1	If both BOOTP and DHCP are turn on, DHCP will run, but not BOOTP. When BOOTP or DHCP fails to discover an P Address, a new address will automatically be generated using AutoP. This address will be within the 169.254.xx space.
Protocol Stack Query Port RSS SH iSL iyslog iystem	Default Gateway: Hostname: Domain: DHCP Client ID: Primary DNS: Secondary DNS:	192.168.0.1	If both BOOTP and DHCP are turn on, DHCP will run, but not BOOTP. When BOOTP or DHCP fails to discover an P Address, a new address will automatically be generated using AutoP. This address will be within the 169.254.xx space. IP Address may be entered alon in CIDR form or with an explicit
Protocol Stack Query Port RSS SSH SSL Syslog System erminal	Default Gateway: Hostname: Domain: DHCP Client ID: Primary DNS: Secondary DNS:	<pre>192.168.0.1 </pre>	If both BOOTP and DHCP are turn on, DHCP will run, but not BOOTP When BOOTP or DHCP fails to discover an P Address, a new address will automatically be generated using AutoP. This address will be within the 198 254 v.x space. IP Address may be entered alon in CDR form, or with an explicit mask.

- 5) 無線 LAN ルーターがゲートウェイに接続している場合は「Default Gateway:」欄にゲートウェイの IP アドレスを書き入れ てください。通常は無線 LAN ルーターの IP アドレスとなります。
- 6) 無線 LAN ルーターで DHCP が有効になっていると、IP が自動で割り当てられてしまいますので「DHCP Client:」欄で「Off」

¹⁶ Network 1 は有線(Ether)での設定です。

を選択してください。

7) 「Submit」ボタンを押して再起動すると IP アドレスが固定となります。

Windows XPでIPアドレスを設定する

Windows で IP アドレスを設定するにはコントロールパネルを開き、「ネッ トワークとインターネット接続」より「ネットワーク接続」を選んでくだ さい。

- 1) IP アドレスを設定したいデバイスアイコンの上で、右クリックメニュ ーから「プロパティ」を選びます。右図①ではローカルエリア接続(有 線 LAN アダプター)のプロパティを開いていますが、無線 LAN デバイ スのプロパティも同様の方法で開くことが出来ます。
- 2) ローカルエリア接続のプロパティが開くので、「インターネットプロト コル(TCP/IP)」を選択して、「プロパティ」ボタンを押します。
- 3) TCP/IP のプロパティ入力ダイアロ グが開きますので、IP アドレスを固 定する場合は、「次の IP アドレスを 使う | にチェックマークを入れて、 ローカルエリアネット-ワークの IP アドレスを入力してください。
- 4) デフォルトゲートウェイは、PC を ルーター (インターネットに接続す るブロードバンドルーター)に接続 する場合に入力してください。そう でない場合は未入力でかまいませ his

ーク デバイスを無 このネットワ 効にする 🔦 この接続を修復する VMware ■ この接続の名前を変更する 接続. 📀 この接続の状況を表示する 🖳 この接続のアダプタ、プロトコル、モデムの構成などの設定を表示または変更し ?🛛 全般 全般 詳細設定 ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てください。 接続方法 Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family 構成(<u>C</u>)... Г この接続は次の項目を使用します(O): ○ IP アドレスを自動的に取得する(Q) Realtek VLAN Intermediate Driver
 Realtek LANPkt Protocol Driver ^ (の) バングン (いっていていていてい) IP アドレスの: 192 168 ✓ ★ 1> ネット プロトコル(TCP/IP) 255 255 255 サブネット マスク(U): > < デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>): 192 168 1 インストール(M) アンインストール(M) プロパティ(R) DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B) 伝送制御フロトコル/インターネット フロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク フロトコ ルです。 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): 優先 DNS サーバー(P): 代替 DNS サーバー(A) □ 接続時に通知領域にインジケータを表示する(W)
 ☑ 接続が限られているが利用不可能な場合に通知する(M) OK キャンセル

<u>、ネットワー</u>ク接続

ネットワーク タスク

🐻 新しい接続を作成する ホーム/小規模オフィスのネットワークをヤットアップする

Windows ファイアウォールの 設定を変更する

ファイル(E) 編集(E) 表示(M) お気に入り(A) ツール(I) 詳細設定(M)

🔇 戻る 🔹 💮 🔹 🏂 🔎 検索 🌔 フォルダ 🛄・

Windows Vista/Window 7 でIPアドレスを設定する

基本的に Windows XP と同じです。まずコントロールパネルから、「ネットワー クとインターネット接続」を選びます。次に「ネットワークと共有センター」を 開きます。

- 1)ネットワークと共有センターの「タスク」欄から「ネットワーク接続の管理」 を開きます。
- 2) IP アドレスを設定したいネットワークアダプター名をダブルクリックしま す。表示されたウィンドウから「プロパティ」ボタンでプロパティを表示し ます。 有線LAN アダプターのIP アドレスを変更する場合は、「ローカルエリア接続」 を選択してください。
- 3) 「ネットワーク接続のプロパティ」から「インターネットプロトコルバージ ョン4 (TCP/IPv4)」を選択して、「プロパティ」ボタンを押します。
- 4) TCP/IP のプロパティ入力ダイアログが開きますので、IP アドレスを固定する場合 は、「次の IP アドレスを使う」にチェックマークを入れて、ローカルエリアネッ ト-ワークの IP アドレスを入力してください。



?

1

無効(こする(B)

ブリッジ接続(G)

名前の変更(M)

ショートカットの作成(S)

3

100 1

0

1

【詳細設定(⊻)...

OK

キャンセル

状態(U)

修復(P)

LAN または高速インターネット





無線LANネットワーク接続パターン

KCB-4WL をネットワークに参加させるには、通常ではアクセスポイントにつなぐインフラストラクチャモードを使用します。 インフラストラクチャモードでアクセスポイントがインターネットに接続している場合は、PC は KCB-4WL とインターネット のどちらにも接続できます。また複数の PC から KCB-4WL に接続できるなどの利点があります。インフラストラクチャモード に対して、PC またはデバイス同士を1対1でつなぐアドホックモードでは他の PC は接続できず、すでにインターネットに接 続できる環境と違ったネットワークを構築しなくてはならない不便さがあります。ただし PC と KCB-4WL 以外の初期投資は不 要であるという利点があります。

ノートパソコンなどに装備されている無線デバイスはクライアント(他のアクセスポイントに接続して使用する子機としての 機能)機能しか持たず、KCB-4WLのような無線デバイスを直接接続して使うことは出来ません(Ad-Hoc 接続は可能)。したが って無線 LAN ネットワークを構築するにはアドホック接続か、無線 LAN ルーター(アクセスポイントとして使用)または USB 無線 LAN アダプター(ソフトウェアアクセスポイント機能を持つもの)が必要です。これらを使用してローカルネットワーク に KCB-4WL を参加させるためによく使われるパターンを下記に列挙しますので、現在お使いのネットワークや、これから構築 したいネットワーク構成がどれに当てはまるか確認しながら設定などを行ってください。

- 1) PCにUSB無線アダプターを接続し、ソフトウェアアクセスポイント機能を使ってKCB-4WLと接続する。
- 2) 無線LANアクセスポイントにPCとKCB-4WLをそれぞれ接続する。
- 3) PCと無線LANアクセスポイントを同一ハブで接続し、KCB-4WLを無線LANアクセスポイントに接続する。
- 4)アドホック機能を使って1対1で接続する。

PCにUSB無線アダプターを接続し、ソフトウェアアクセスポイント機能を使ってKCB-4WLと接続する

コンピューターとゲーム機を手軽に接続できる USB 無線 LAN ア ダプターは非常に小さく値段も安いのが特徴です。その反面、ネ ットワークの設定が各社まちまちで、設定ソフトウェアでは IP アドレスを表示出来なかったり、アクセスポイントモードをソフ トウェアで実装しているため、使い勝手がよくなかったりといっ た問題もあります。また IEEE802.11a で接続できる機器は存在し ません。ただし電源を USB から取るので持ち運びに便利で、導 入コストが安いという利点があります。インフラストラクチャモ ードでネットワークを最初に構築するにはこのパターンがよい でしょう。注意点としてはノートパソコンが持つ無線 LAN 機能 と競合する場合がありますので、無線 LAN 機能は切っておくよ うにしてください。



大まかな手順としては、①USB 無線 LAN アダプターを AP モード にする。②USB 無線 LAN アダプターの IP アドレスをローカルネ

ットワークで分かりやすいものに変更する。③KCB-4WL の IP アドレスを USB 無線 LAN アダプターの IP アドレスと同じローカ ルネットワーク構成にして、USB 無線 LAN アダプターの AP にアクセスする設定を行う。の3段階です。

- まず、ソフトウェア AP モードに対応している USB 無線 LAN アダプターを用意します。「アクセスポイントモード」、または「親機モード」などの記載があるものを選んでください。
- 2) USB 無線 LAN アダプタードライバーのインストールを行い、各メーカーのマニュアルを参考にして、ソフトウェアアクセスポイント機能を使用可能な状態にします。無線 LAN 対応のポータブルゲーム機や、PDA、スマートフォンなどがあれば、動作しているか確認できます。
 設定の際に「SSID」、セキュリティの「認証方式」と「暗号方式」、WPA または WEP 共有キーは後で利用しますので、必ずメモしておきます。最初に KCB-4WL との接続を確認するだけならば、認証方式を「OPEN」、暗号方式を「WEP128」などの簡単な設定にしてチェックするとよいでしょう。ただしこの方式は暗号強度が低いので注意が必要です。
- 3) ソフトウェアアクセスポイントモードになったら、この USB 無線 LAN アダプターの IP アドレスを固定します。「IP アドレ スの設定」を参考に IP アドレスを変更してください。
- 4) 「KCB-4WL でのネットワーク設定」節を参考にして、KCB-4WL の IP アドレスを USB 無線 LAN アダプターのローカルネットワークに参加できるように設定してください。
- 5) 完了したら KCB-4WL を再起動し、黄色の LED が点灯したら接続完了です。きちんと接続されているか確認するには、ping コマンドなどを使用してください。

無線LANアクセスポイントにPCとKCB-4WLをそれぞれ接続する

無線LAN機能を持つノートパソコンとKCB-4WLを、それぞれ 単独で無線LANアクセスポイントに接続する方法は、基本的 にP.20「PCにUSB無線アダプターを接続し、ソフトウェアア クセスポイント機能を使ってKCB-4WLと接続する」方法で のUSB無線LANアダプターが無線アクセスポイントに変わ っただけです。この場合も無線ネットワークに参加するデ バイスのIPアドレスを統一する必要があります。

長所として USB 無線 LAN アダプターに比べ、無線アクセス ポイントは設定が簡単で接続しやすく、電波が切れにくい です。対して導入コストは USB 無線 LAN アダプターに比べ て数倍高くなります。ただし IEEE802.11a が使える機種も多 数ありますので、電波の状態は比較的良好です。

右図では無線 LAN ルーターをハブに接続していますが、ノートパソコンと KCB-4WLを無線 LAN ルーター経由で接続するだけならばハブに接続する必要はありません。



おおまかな手順は、①ノートパソコンの無線 LAN 機能で無線アクセスポイントに接続する。②接続したノートパソコンで無線 アクセスポイントに IP アドレスを設定し、接続設定を行う。③ノートパソコンを接続し直し、IP アドレスを再設定する。④ KCB-4WL を無線アクセスポイントに接続すると完了です。

- まず無線アクセスポイントにノートパソコンなどで接続します。ノートパソコンではなく、PC を有線で接続する場合は無線LAN ルーターと PC をいったんハブ(またはブロードバンドルーターのハブ)につなぎます。
- 2) 無線 LAN ルーターの設定画面(メーカーのマニュアルを参照)を開き、IP アドレスを自動設定ではなく、固定に設定して ください。通常は「192.168.1.XXX/255.255.0」に設定すれば問題ありません。
 - (ア) 無線 LAN ルーターとブロードバンドルーターを一緒に使っている場合、無線 LAN ルーターのルーティング機能を OFF(またはアクセスポイントとして使用する設定)にしてください。同一ローカルネットワーク内にルーターが2 つあると、どちらか一方へアクセスできなくなる場合があります。
 この場合は無線 LAN ルーターに設定する IP アドレスとブロードバンドルーターの IP アドレスが一致しないように気 を付けてください。
 - (イ) 無線 LAN ルーターを単独で使用する(または無線 LAN ルーターをハブやブロードバンドルーターに接続しない)場合は、
 - ノートパソコンなどの無線機能を使って接続する場合は、Windows XP では「ワイヤレスネットワークの選択」 を使って、いったん無線 LAN ルーターへ接続し、無線 LAN ルーターの IP アドレスや通信設定などを行います。

- デスクトップコンピューターのように有線接続しかできないものは、いったんハブにせつぞくするか、無線 LAN ルーターにハブ機能がある場合はそこへ接続し、無線 LAN ルーターの IP アドレスや通信設定などを行います。
- 3) 無線 LAN ルーターの設定がすんだら、そのローカルネットワークに参加できるように KCB-4WL の IP アドレス設定などを 行います。「KCB-4WL でのネットワーク設定」節を参考にしてください。
- 4)入力がすんだら KCB-4WL を再起動し、黄色の LED が点灯したら接続完了です。
- PCと無線LANアクセスポイントを同一ハブで接続し、KCB-4WLを無線LANアクセスポイントに接続する

ここでは家庭などですでにネットワークが設定済み で、そのネットワーク内に KCB-4WL を参加する例に ついて説明します。

無線の設定の方法は先の2パターンと同様に KCB-4WLを無線LANに接続するか、USB 無線LAN ア ダプターに接続します。無線LAN ルーターでPC をイ ンターネットに接続したい場合は、ハブにつなげるイ ーサーネットケーブルは無線LAN ルーターの「WAN」 に接続します。

 すでにネットワーク内に無線 LAN ルーターとブ ロードバンドルーターが一緒に存在する場合は、 できるだけ無線 LAN ルーターのルーター機能を OFF にしてください。

2) IP アドレスを自動設定ではなく、固定に設定して ください。通常は「192.168.1.XXX/255.255.255.0」



に設定すれば問題ありません。ただしブロードバンドルーターの IP アドレスが「192.168.0.1/255.255.255.0」などの場合 は、無線 LAN ルーターの IP アドレスもそれに合わせて「192.168.0.2~255/255.255.255.0」としてください。

- 3) 無線 LAN ルーターの WAN にケーブルを差し込んでいる場合は、KCB-4WL の Gateway 設定項目にブロードバンドルータ ーの IP アドレスを設定してください。詳しくは P.エラー! ブックマークが定義されていません。「IP アドレスの設定」を 参照してください。
- 4) 無線 LAN ルーターに割り当てた IP アドレスを元に KCB-4WL のネットワーク設定をしてください。入力がすんだら KCB-4WL を再起動し、黄色の LED が点灯したら接続完了です。

アドホック機能を使って1対1で接続する

アドホックモード接続は無線デバイス同士を1対1でつなぐ接続方法で す。接続後は他のコンピューターから接続できません。

Windows でアドホック接続をする場合は、Windows に KCB-4WL を自動検索してもらって接続する方法と、自分で接続設定を作成する 2 つの方法があります。

Windows XPの場合(自動検索)

- コントロールパネルからネットワークとインターネット接続を選び、 ネットワーク接続を開きます。
- 2. ワイヤレスネットワーク接続アイコンをダブルクリックし、ワイヤレスネットワーク接続の状態ダイアログを開きます。
- 3. ダイアログの右下にある「ワイヤレスネットワークの表示」を選択します。
- 4. ワイヤレスネットワーク接続ウィンドウのワイヤレスネットワーク一覧より、KCB-4WL に設定した SSID を選びます。このとき該当する SSID が表示されていないときは KCB-4WL が起動していないか、アドホック接続設定がされていませんので確認してください。



1ヤレス ネットリーク接続の状態	(ウ) ワイヤレス ネットワーク接続	5
サポート 接続 技想 ネックークを (SSD): WARPSTAR-122A83 組織時間 の1125 手板 Meps ックナルの発き かけいの発き がまたえ と信 - 愛信 - 愛信	ネットワークのタスク	ワイヤレス ネットワークの選択 動画がにあなりイヤレス ネットワークが下に一覧まただれています。ワイヤレス ネットワークに接続またはその 離婚報を表示すなにな、現在をかりったしたない、必 Chechet ad たたいたまれの たたいたまれの たないチェイで保護されていないコンピューク相互 ネットワーク たないチェイで保護されていないコンピューク相互 スットワーク たないチェイで保護されていないコンピューク相互 スットワーク たないチェイで保護されていないコンピューク相互 スットワーク たないチェイン アンドンに構成されています。 このネットワーク に書かられていたないます。 ななこのネットワーク たまれましています。 まずらいたま、「日 にお助」を クットリーズであたい。
//521- 1,446 1,507	𝔧 詳細設定の変更	((の))
		((の)) ・ セキュリティの設定がおされたワイヤリス ネットワーク (WPA)
ロパティ(P) 無効にする(D) ワイヤレス ネットワークの表示(V)		((0)) CG-Guest

- 5. SSIDを選択し、しばらくすると「接続」と表示され接続が完了します。
- ワイヤレスネットワーク接続アイコンを開き、TCP/IPのプロパティでワイヤレスネットワークの IP アドレスを確認してく ださい。接続が完了しても IP アドレスがローカルネットワークを構成していない場合は通信できません。
- 7. 接続完了後に「この接続を保存する」にチェックを入れておくと、次回よりパスワードの入力などが省略されます。

Windows Vista/7 の場合(自動検索)

- XPと同様の手順で、コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」 を開き「ネットワークと共有センター」項目内にある「ネットワークへの接続」 を選択します。
- 「ネットワークに接続」画面が表示されるので、KCB-4WL に設定した SSID と 同じ項目を選び、接続してください。
- 3. 接続完了後に「この接続を保存する」にチェックを入れておくと、次回よりパ スワードの入力などが省略されます。

自動検索ではまれにうまく接続できない場合がありますので、先に接続先を作成しておく方法を下記に示します。新しい接続を作成した後に、PC 側で接続待ち状態にして、KCB-4WLをアドホックモードで起動すると接続します。

Windows XPの場合(手動接続先作成)

- Windows で新しい接続先を作成するために、コントロールパネルから「ネット ワークとインターネット接続」を開き、「ネットワーク接続」を選択します。
- 2) 「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンを右クリックして、プロパティを開きます。
- 3) 「ワイヤレスネットワーク」タブを開き、「追加(<u>A</u>)」ボタンを押します。
- 4)「ワイヤレスネットワークのプロパティ」画面で、ネットワーク名(SSID)、ワ イヤレスネットワークキーなどを入力します。画面では「technet_ad」と言う名前にし ています。次に KCB-4WL ではネットワークキーを自動提供しませんので、「キーは自動 的に提供される」のチェックを外して、その下にある「これはコンピューター相互(ad hoc)のネットワークで、ワイヤレスアクセスポイントを使用しない」にチェックを入 れてください。
- 5) 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面で「全般」タブを押して、IP アドレ スが KCB-4WL とローカルネットワークを組むことが出来るか確認します。
- 6) OK ボタンを押して設定を保存します。
- 7) もう一度「ネットワーク接続」画面で、ワイヤレスネットワークをダブルクリックする と、「ワイヤレスネットワーク接続画面」が表示されます。 設定した SSID をダブルクリックして、接続待ち状態にします。

	ধ্যাঞ্জ বা ব	るか、または別のネット5 == 「オペア	ワークに接続してください	<i>t</i>
	A	technet_ad	接続	î lite.
	4	warme _a .	セキュリティの設定が有効なネットワーク	["] llte
	2		セキュリティの設定が有効なネットワーク	lte.
接続またはネットワークをセットアップします	4		セキュリティの設定が有効なネットワーク	_ line
ネットワークと共有センターを開きます	援続また ネット5	<u>こはネットワークをセット</u> フークと共有センターを開	- <u>アップします</u> 12さます	

> ネットワーク接続		J
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気	EX19(A)	4
Ġ 🗟 • 🕥 - 🏂 🔎 🕸	# 🌔 7#11.9 🕼 💙 💷-	
クイヤレスネットワーク接続 接続していません、ファイアウォー	無効にする(B)	
ー (*) LAN-Extress AS IEEE BICI ウィザード	利用できるワイヤレス ネットワークの表示(型) 状態(型) 修復(P)	
-	ブリッジ接続(@)	
*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	ショートカットの作成⑤) 削除① 名前の変更 ⑪	
ダイヤルアップ	プロパティ®	



8) あらかじめ Ad-Hoc 接続設定した KCB-4WL を起動します。接続が完了すると、ワイヤレスネットワーク接続画面が図のように「接続」となれば、接続完了です。

(印)ワイヤレス ネットワーク接続	7) 🗵	(1) ワイヤレス ネットワーク接合 Q 区
	ワイヤレス ネットワークの選択 開始するのイヤレス ネットワーガル下に一覧またされています。9 (14-5 キットロ・からは様々からたるの) 増加調査をあったします またbeet_ad そ セキュリティの設定が用がみコンピューク相互ネットワーク のなっトワープには、ネットワークキーが必要です。現在このネットワークに目続しています。4) 新会なにています。4)	
 ☆ 優先ネットワークの通位の次更 → 詳細設定の変更 	((の)) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

Windows Vistaの場合(手動接続先作成)

- コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」を開き「ネットワー クと共有センター」項目内にある「ネットワークへの接続」を選択します。
- 「ネットワークに接続」画面が表示されるので、下にある「接続またはネット ワークをセットアップします」を選択します。
- 3) 接続オプション画面が表示されるので、「ワイヤレスアドホック(コンピュータ相互)ネットワークを設定します」をクリックして、「次へ」ボタンを押します。次にでる画面は飛ばします。
- 「ワイヤレスアドホック(コンピュータ相互)ネットワークを設定します」画 面で、KCB-4WL に設定した SSID、セキュリティの種類、セキュリティキーな どを設定します。「このネットワークを保存します」にチェックを入れると次 からは「ネットワークに接続」画面で選択できるようになります。

ج 🕤	接続またはネットワークのセットアップ
报続	オブションを選択します
-	 ・ インターネットに接続します ・ ・ ・
	フイヤレスプドホック (コンピュータ相互) ネットワークを設定します ファイルやインターネット接続を共有するために、セットアップします。
	(N) キャンセル

- 5)入力が終わると最初の「ネットワークに接続」画面に戻りますので、Ad-Hoc 接続を選択して接続してください。
- 6) 「接続待ち」状態になるので、KCB-4WL を起動してください。KCB-4WL が自動的に接続します。画面に「接続」とでたら 接続完了です。

● 〒 ワイヤレスアドホック (コンビューク相互) ネットワークを設え	ن کا ۲۰۰۶ کا ۲ ۲۰۰۶ کا ۲۰۰۶ کا	● v xyh7-9に接続
イットンーシルを研究的でく、セキュリアイ オンションを通んでくたでい ネットワージ名(T): [tednet_ad	Vide 9 G7、まだは別がイットワークに接続してくたさい 表示 すべて ・	U前するか、または別のネットワークに接続してください 表示 すべて ◆ ▲ technet_ad 接続
セキュリティの種類(S): WPA2-J(=ソナル ・ <u>細胞に関する質問</u> セキュリティキーまたは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● セキュリティの設定が有効なネットワーク ● ● セキュリティの設定が有効なネットワーク	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
図 このネットワークを保存します(V)	セキュリティの設定が有効なネットワーク	セキュリティの設定が有効なネットワーク 通
	提携またはネットワークをセットアップレます ネットワークと共有センターを開きます	撮読差たはネットワークをセットアップします。 ネットワークと共有センター支援加ます
	接続(C) キャンセル	

アドホック接続時の注意

アドホック接続をした場合には、Windows はワイヤレスネットワークの IP アドレスに適当な番号を付けます。アドホック接続自体には IP アドレスは必要ありませんが、KCB-4WL と通信をする際に IP アドレスが必要となりますので、アドホック接続 完了後に「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンからプロパティを開き、KCB-4WL と同じローカルエリアネットワークにな るように IPv4 アドレスを設定してください。

アドホック接続時のチャンネルについて

アドホック接続時はチャンネルを指定する必要 (初期状態では 11) がありますが、IEEE 802.11b/g の場合は 1~13、IEEE 802.11a の場合は 36、40、44、48、52、56、60、64 が指定できます。

802.11a で接続できるノートパソコンは少ないので、お使いのノートパソコンなどが対応しているか確認が必要です。また、 802.11b/g では 13 チャンネル選ぶことができますが、802.11b/g の 2.4GHz 帯で接続するときは 1 チャンネルあたり 22MHz の 幅を持つため、干渉しないで接続できる最大数は 3 チャンネル(1、6、11)となります。これ以外のチャンネルを使うと他の デバイスと干渉する可能性があります。

なお IEEE 802.11b/g ではアドホック接続時以外は自動的にチャンネルを切り替えますが、干渉なしで接続できるのは3チャンネル程度となります。

RCBCommander は RCB-3HV または RCB-4HV と無線で接続してロボットをコントロールする.NET framework 対応のソフトウ ェアです。RCBCommander には UDP 接続のカメラからの画像を取り込む機能もついていますので、本節ではカメラの接続手 順とロボットを動作させるまでの説明をします。

RCBCommander は単体で動作しません。KCB-4WL 側ではコマンド受付サーバーの Rcb3UdpServer または Rcb4UdpServer を 起動させる必要があります。これらのサーバーは RCBCommander から送信されるデータを受け取り、適当に処理を施して RCB-3/4HV の COM ポートへ命令を送ります。

KCB-4WLの準備

ロボットの準備

RCBCommander では RCB-3HV/4HV の COM ポートヘボタンデータを送信します。

- 1) ロボット (RCB-3HV/4HV) にはあらかじめモーションと対応するボタンデータを登録しておいてください。
- 2) KCB-4WL の COM1 ポートにクロスケーブルを接続し、反対側を RCB-3HV/4HV の COM ポートへ接続します。ただし後述 の Rcb3/4UdpServer を起動するときに、オプションで COM2 を使うように変更することも可能です。クロスケーブルの赤 いコネクタをサーボモーターのポートに差し込まないように注意してください。
- 3) KCB-4WL の DEBUG ポートに USB-Mini-B ケーブルを接続して PC へ接続します。

	RCB-3HV	RCB-4HV
サーバー名	Rcb3UdpServer	Rcb4UdpServer
接続ポート	СОМ	COM(HTH4 で COM 通信速度を 115200bps に 設定しておく)
接続ケーブル	クロスケーブル	クロスケーブル
出力コントロールコ ード	拡張シリアルコード(HTH3 で「KRC-1 から制 御する」チェックを外す)	拡張シリアルコード
再生終了時	HTH3 で「モーション再生終了時に返事をもら う」チェックを入れる	_
使用関数※	rcb3_exput_7Bcode	rcb4_put_7Bcode

※ 詳細は KCB-4WL 開発マニュアルを参照してください。

KCB-4WLにWEBカメラを認識させる

KCB-4WL が認識できる WEB カメラは USB1.1/2.0、UVC 対応で MPEG ストリーム対応 のものを使用してください。ソフトウェア MPEG 圧縮には対応していますが、CPU の 負荷が高い上に全てのデバイスについて確認が取れているわけではありません。詳し くは「動作確認済みデバイスリスト」を参考にしてください。

- 1) KCB-4WL に USB カメラを接続します。
- 2) PC でターミナルエミュレーターを起動し、KCB-4WL と接続された DEBUG ポー トの COM ポートを選んで接続しておいてください。
- 3) KCB-4WL を起動します。あらかじめネットワーク接続設定は済ませておいてください。
- 4) USB カメラを Linux が認識すると、下記のようなメッセージが表示されます。root ユーザーでログインし、「dmesg」コマ ンドを「dmesg」コマンドを入力すると同じようなメッセージが表示されます。

# dmesg	
(省略)	
26	Kondo Kagaku Co., Ltd

```
[ 3245.990000] usb 1-1: new full speed USB device using at91_ohci and address 2
[ 3246.300000] usb 1-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0991
[ 3246.300000] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=2
[ 3246.300000] usb 1-1: SerialNumber: BCCDE066
[ 3246.330000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
```

5) 「modprobe」コマンドで、WEB カメラ用のカーネルモジュール(デバイスドライバー)を認識させます。エラーがなけ れば何もメッセージは表示されません。下記の trace=2 はオプションです。このオプションを付けて modprobe コマンド を実行すると、USB カメラが認識されたときの dmesg の内容が詳細になります。

起動時に自動的に実行するには「/etc/init.d/rcW」ファイルを編集し、末尾に下記コマンドを追加してください。テキスト エディタは「vi」のみ使用できます。

<pre># modprobe uvcvideo trace=2</pre>
dmesg
(省略)
[3419.820000] Linux video capture interface: v2.00
[3419.900000] uvcvideo: Found format MJPEG.
[3419.900000] uvcvideo: - 160x120 (30.0 fps)
[3419.900000] uvcvideo: - 176x144 (30.0 fps)
[3419.900000] uvcvideo: - 320x240 (15.0 fps)
[3419.900000] uvcvideo: - 352x288 (15.0 fps)
[3419.900000] uvcvideo: - 640x480 (15.0 fps)
[3419.900000] uvcvideo: - 800x600 (15.0 fps)
[3419.900000] uvcvideo: Found format YUV 4:2:2 (YUYV).
[3419.900000] uvcvideo: - 160x120 (15.0 fps)
[3419.900000] uvcvideo: - 176x144 (15.0 fps)
[3419.900000] uvcvideo: Found a Status endpoint (addr 87).
[3419.900000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0991)</unnamed>
[3419.970000] input: UVC Camera (046d:0991) as /class/input/input0
[3419.980000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[3419.980000] USB Video Class driver (v0.1.0)

6) ネットワーク経由でカメラ画像を配信するソフト「uvc_stream」は「/usr/bin」にありますので、下記要領で起動します (下記コマンドは例ですので、両方入力する必要はありません)。

オプションなしで起動すると、解像度が VGA (640x480)、フレーム数が 5、フォアグラウンド起動という設定となります。 起動に失敗すると、「ERROR opening V4L interface No such device」と表示されます(フォアグラウンド起動時)。 uvc_stream コマンドは「-p」オプションなしで起動すると、自動的にポート「8080」が選択されます。

<pre># uvc_stream</pre>	← VGA、秒間 5 フレーム、フォアグラウンド起動
# uvc_stream -r 320x240 -f 15 -b	← QVGA、秒間 15 フレーム、バックグラウンド起動

7) uvc_stream コマンドに「-h」オプションをつけて起動すると、簡単なヘルプが表示されます。

./uvc_stream -h
Usage: ./uvc_stream [-h help]: display this help (このヘルプの表示) [-d device]: video device to open (your camera) (カメラデバイスの指定) [-r resolution]: 960x720, 800x600, 640x480, 320x240, 160x120 (画像サイズ指定) [-f fps]: frames per second (フレーム数指定) [-p port]: TCP-port for the server (ポート番号の指定。指定なしなら) [-c control_port]: TCP-port for the motor control server [-v version]: display version information [-b background]: fork to the background, daemon mode disable_control: disable the motor control server

- 8) uvc_stream コマンドをフォアグラウンドで起動するとそれ以降はコマンド入力が出来なくなりますので注意してください。その場合は上記コマンドのように「-b」オプションをつけてバックグラウンドで起動するようにしてください。
- 9)正しく起動したことを確認するため、下記コマンドを実行してみます。成功時は uvc_stream プロセスが登録されて(表示されて)います。プロセスは複数起動し、プロセス ID、プロセス番号は起動時により異なります。

.(省略)	
27	

ps

Kondo Kagaku Co., Ltd.

777 root uvc_stream -f 15 -b

コマンド受付サーバーの起動

コマンド受付サーバーの Rcb3UdpServer または Rcb4UdpServer は KCB-4WL で起動し、ネットワーク経由で送られてきたボタ ンデータを受け取り、COM1(または COM2)へモーション再生命令を送ります。

- ターミナルエミュレーターを起動して、DEBUG ポートに USB-Mini-B ケーブルを接続した状態で KCB-4WL を起動します。 起動すると起動メッセージが表示され、しばらくするとログインプロンプトが表示されます。
- 2) KCB-4WL に root ユーザーでログインします。
- 3) root ユーザーのホームディレクトリにある、Rcb4UdpServer または Rcb3UdpServer を起動します。使用するロボットとコントロールボードに合わせて起動プログラムを選んでください。下記のサーバー起動例で、末尾の「&」記号はバックグラウンドでの操作を意味しています。仮に COM2 に接続したいときは、「-d /dev/ttyS2」と出力ポートを指定してください。

<pre># ./Rcb3UdpServer -d /dev/ttyS1 &</pre>	← RCB-3の場合
<pre># ./Rcb4UdpServer -d /dev/ttyS1 &</pre>	← RCB-4の場合

4) -v オプションを付けて起動すると受信データや RCB-3HV/4HV などとの通信内容も表示します。

./Rcb4UdpServer -d /dev/ttyS1 -v

RCB-3HV/4HVでモーション再生と画像表示

RCBCommander を使うには、あらかじめ CD-ROM の RCBCommander\Binary フォルダを PC の適当なフォルダにコピーしてお いてください。

モーション再生手順

- 1) 先に uvc_stream や Rcb3UdpServer または Rcb4UdpServer を起動します。
- 2) Binary フォルダにある、RCBCommander.exe をダブルクリックして起動します。
- 3) 左上の Address 欄に KCB-4WL の IP アドレスを入力します。
- Address 欄の右にある uvc_stream 接続ポート番号を入力します。KCB-4WL で「uvc_stream」コマンドをポート番号の指 定なしで起動した場合は、8080 と入力するかドロップダウンメニューから選択します。
- 5) Control Port 欄に Rcb3UdpServer または Rcb4UdpServer を起動したときのポート番号を入力します。Rcb3UdpServer また は Rcb4UdpServer をポート番号指定なしで起動したときは、標準で 8000 が指定されるので、8000 と入力するかドロップ ダウンメニューから選択します。
- 6) Command 欄の制御用ボタン(↑、↓、△、○など)を押すと、そのボタンに登録されたボタンデータ(制御コード)が KCB-4WL に送られて、Rcb3/4UdpServer がそのデータをモーション再生命令に変換して RCB-3HV/4HV へ送り、モーションが再生されます。

ボタンは押した瞬間にデータが送信され、押したままにすると何も送信しません (RCB-3HV/4HV は何もデータが来ないと、 内部でボタンデータが更新されず、見かけ上ボタンが押され続けている状態になる)。ボタンからマウスを離すと自動的に 0(何もボタンが押されていない状態)を送ります。

7) USB ゲームコントローラーを PC に接続すると、Port 欄の下にあるプルダウンメニューに使用できるコントローラー一覧 が表示されます。選択するとゲームコントローラーで KHR-2HV/3HV が動作可能となります。コントローラーによっては 「アナログ・デジタル切り替えチェックボックス」で、アナログモードとデジタルモードの切り替えが必要な場合があり ます。

画面表示

Address 欄	KCB-4WL に設定した IP アドレスを記入します。
uvc_stream 接続ポート	uvc_stream を起動したときの接続ポート番号。標準は 8080。
uvc_stream 接続ボタン	Address 欄と接続ポートを正しく選択し、このボタンを押すと下の WEB カメラ表示エリア

Kondo Kagaku Co., Ltd.

に画像が表示されます。

UdpServer 接続ポート Rcb3UdpServer、RCB4UdpServer を起動したときの接続ポート番号。標準は 8000。

ジョイスティック選択欄 ジョイスティックやジョイパッドを PC に接続したときに、このプルダウンメニューから 選択できるようになります。使用できるジョイスティックやジョイパッドは USB に接続す るタイプで、Windows では HID デバイスとして自動認識されるものに限ります(ドライ バーのインストールが不要なもの)。 RCB4UdpServer などのポートがセットされていない場合は動作しません。

アナログ・デジタル切り替えチェックボックス

多くのジョイスティック、ジョイパッドではアナログモードとデジタルモード¹⁷があり、 それぞれボタン入力の方法が変わります。使用しているジョイパッドで押したボタンと 「制御ボタン」欄で押されるボタンが違うときには、このチェックボックスでチェックマ ークの状態を変えてみてください。

このチェックボックスにチェックマークを入れるとアナログモード、チェックマークをは ずすとデジタルモードでジョイスティックの信号を読み取ります。

RCBCommander ではジョイパッドの「連射モード」などは対応できません。

制御ボタン ボタンを押すと拡張シリアルコマンド(KRC-3AD 準拠)が Address 欄に指定されているデ バイスに送ります。

「Color recognition」にチェックを入れると色認識を開始します。

色認識設定

2値化・エッジ検出

「Binray」にチェックを入れると画面を2値化します。「Edge detect」にチェックを入れ ると画面の色の境界を検出し、表示します。



画像処理

RCBCommander は簡単な画像処理もできるようになっています。

Color Recognition

チェックボックスにチェックマークを入れると色認識をします。Video が表示されてい

¹⁷ 各メーカーにより呼び方は異なる。

	る状態で画面をクリックすると、クリック位置の色に対して Color range で指定した範 囲を取得して、カラーバーに表示します。
Max recognition	色認識に成功すると、画面上で認識された矩形を描画しますが、値を変化させると認識 できた範囲の大きい方から任意の数だけ画面上に矩形を描画します。
Threshold Binary	2値化を行います。右の数値を変えると2値化のレベルを変更できます。
Edge	エッジ抽出を行います。
Auto track	Video が表示されて、なおかつ色認識設定をしているときには、画面上で認識された範囲について、画面中心からの位置と範囲の大きさにより、ロボットが自動で行動します。 現在は認識された範囲の位置により左右ステップを行い、範囲の大きさにより前後移動 を行います。 このオプションは下記「RCB-4HV でモーション再生」が有効になっている必要がありま す。

注意(コマンド発行のタイミングについて)

RCBCommander ではボタンをマウスで左クリックしたときに、そのボタンに割り当てられた動作を行う命令を送信し、マウスの左ボタンを放したときに、停止するコマンドを発行しています。

RCB-4HV ではファームウェアがコマンドを受け取り、ストアしています。そのストアしたコマンドを 10~20ms の間隔(設定 可能)で読み込みますので、動作コマンドと停止コマンドを続けざまに送ると、ファームウェアが動作コマンドを読み取る前 に停止コマンドに書き換えられる場合があります。そこで RCBCommander では停止コマンドを送る前に必ず適当な待ち時間 (500ms 以上)を作っていますので、レスポンスが悪いと思ったら待ち時間を変更してください。

```
/// <summary>
/// マウスボタンが離されたときのイベント
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="sender"></param>
private void commandButton_MouseUp (object sender, MouseEventArgs e)
{
    messageLabel.Text = String.Format ("Button [ {0} ] is pressed.", 0);
    System.Threading.Thread.Sleep (500); // ボタンを押してすぐに離しても、少しだけ時間を空ける
    MotionPlay (0); // 停止
    (sender as CheckBox).Checked = false;
}
```

なお、プログラムを変更するには Visual Studio 2008 または Visual C# 2008 Express 以降の.Net Framework プログラム開発ソフ トウェアが必要です。詳細は「KCB-4WL 開発マニュアル」を参照してください。

ファイル 転送や遠隔操作について

KCB-4WL では、通常シリアル接続でログインし、コマンドなどを実行しますが、外部端末(Windows PC や Linux)からネットワーク経由でログインやファイルの転送などもできます。

ここでは、現在のネットワークデバイスにどのような IP アドレスが設定されているか確認する「ipconfig」(Windows)と「ifconfig」(Linux)、ネットワークが接続しているか確認する「ping」コマンド、ファイル転送、外部 OS からのログインなど について説明します。

ipconfig/ifconfigコマンド

ipconfig/ifconfig コマンドは通常は IP アドレスなどを設定するための命令ですが、そのまま実行すると現在のネットワークデ バイスの IP アドレスなどの設定情報を表示します。

Windows

Windows では「ipconfig」コマンドを使います。コマンドプロンプトを起動して、ipconfig と入力します。コマンドを実行す ると、下のようなメッセージが表示されます。下は Windows Vista での表示で、Windows XP では日本語の表示ではありませ ん。

C:¥>ipconfig
Nindows IP 構成
Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワーク接続:
接続固有の DNS サフィックス: IPv6 アドレス X ー時 IPv6 アドレス X リンクローカル IPv6 アドレス : X IPv4 アドレス : 192.168.1.5 サブネット マスク : 255.255.25 デフォルト ゲートウェイ : X 192.168.1.1
イーサネット アダプタ ローカル エリア接続:
接続固有の DNS サフィックス : IPv6 アドレス X ー時 IPv6 アドレス X リンクローカル IPv6 アドレス X IPv4 アドレス : 192.168.1.150 サブネット マスク : 255.255.255.0 デフォルト ゲートウエイ : X 192.168.1.1

見出しには PC で動作中のネットワークデバイス設定が表示されています。KCB-4WL ではローカルエリアネットワークが正し く構成されているか、そのローカルエリアネットワークに参加できているか確認するために使用します。

基本的には IP Address と Subnet Mask が正しいならばネットワークに参加しています。例ではワイヤレスネットワーク接続お よびイーサネットアダプタ(有線 LAN)接続のどちらの IPv4 アドレスも 192.168.1.XXX/255.255.255.0 に参加しています。

Xの部分はIPv6に関するもので、KCB-4WLでは使用しませんので割愛しました。

KCB-4WL/Linux

KCB-4WL や Linux 系 OS では「ifconfig」コマンドを使用します。下記に KCB-4WL で ifconfig コマンドを実行したときの結果 例を示します。

ifconfig

	lo	Link encap:Local Loopback
		inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
		UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
		RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
		TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
		collisions:0 txqueuelen:0
		RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
l	wlan0	Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:92:42:B9:BD
		inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
		<pre>inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1</pre>
		<pre>inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:14561 errors:2 dropped:0 overruns:0 frame:2</pre>
		<pre>inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:14561 errors:2 dropped:0 overruns:0 frame:2 TX packets:1565 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0</pre>
		<pre>inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:14561 errors:2 dropped:0 overruns:0 frame:2 TX packets:1565 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000</pre>
		<pre>inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:14561 errors:2 dropped:0 overruns:0 frame:2 TX packets:1565 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6928454 (6.6 MiB) TX bytes:225147 (219.8 KiB)</pre>

lo は仮想ループバックのことで、OS 自身が持っている仮想ネットワークデバイスです。実際にネットワークデバイス (NIC) を持っていないコンピューターでもかならず存在します。ネットワーク通信テストなどに使用することができますが、このデバイスで外部と通信することはできません。

wlan0 は無線 LAN デバイスのことで、例ではアドレス設定が 192.168.1.100/255.255.255.0 であることが分かります。上記 Windows Vista とはローカルエリアネットワークがきちんと構成されていますので、無線の設定を行うだけで接続できます。

PC と KCB-4WL が接続できない場合、かなりの確率でローカルエリアネットワークが正しく構成されていません。このような 場合、Windows 側が間違っていればコントロールパネルの「ネットワークの管理」などで、IPv4 アドレスとサブネットマスク を設定し直してください。KCB-4WL が間違えている場合は「sx_DEBUG」コマンドで修正します。

pingコマンド

ping コマンドは Windows や Linux などで使用できる、ネットワーク接続状態を確認するコマンドです。KCB-4WL と Windows PC または VMware Player のゲスト OS と KCB-4WL 間で接続できているか確認できます。接続していると 1 秒間隔で ping を実行し (小さいパケットデータを送って)、返事がくるまでの時間を表示します。

接続に失敗していると何も帰ってこないため、タイムアウト表示が出ます。

KCB-4WLに対してpingを実行する

1) コマンドプロンプトを開き、下記コマンドを入力します。IP-Address には KCB-4WL の IP アドレスを入力します。

> ping IP-Address

2) 下記の例は、KCB-4WL(IP アドレスが 192.168.1.100)に ping を実行したときの例です。

C:¥>ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=60
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=60
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=23ms TTL=60
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=60
```

Ping statistics for 192.168.1.100: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 23ms, Average = 5ms C:¥>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out.

```
Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

C:¥>

例では KCB-4WL ときちんと接続し返事が返ってきています。返事がくるまでの平均時間は 5ms でした。また、間違った IP ア ドレスを指定したときは、返事がこないため「Request timed out.」と表示されています。

KCB-4WLからpingを実行する

KCB-4WL も ping コマンドを持っていますので、KCB-4WL から他のコンピューターとの接続状態も確認できます。下記は KCB-4WL から他のコンピューター(IP アドレスは 192.168.1.6)に ping コマンドを実行したときの例です。

~ # ping 192.168.1.6
PING 192.168.1.6 (192.168.1.6): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.6: seq=0 ttl=128 time=5.927 ms
64 bytes from 192.168.1.6: seq=1 ttl=128 time=5.953 ms
64 bytes from 192.168.1.6: seq=2 ttl=128 time=6.378 ms
64 bytes from 192.168.1.6: seq=3 ttl=128 time=5.860 ms
64 bytes from 192.168.1.6: seq=4 ttl=128 time=5.863 ms
64 bytes from 192.168.1.6: seq=5 ttl=128 time=5.955 ms
192.168.1.6 ping statistics 6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 5.860/5.989/6.378 ms

Window から ping を送ったときは数回だけ確認して終了しますが、 Linux OS から ping コマンドを送った場合は、ユーザー が止めるまで実行し続けます。停止する場合はコントロールキーを押しながら、「C」を押してください(CTRL-C または^C と書くことが多い。Windows でのコピー操作のキーボードショートカットと同じ)。上記例では6回目の返事が来たときに CTRL-C を押して停止しています。停止するとそれまでの結果について簡単に表示します。

KCB-4WL、Linux では間違ったアドレスを入力したり、接続されていない PC へ ping を実行した場合はほとんど返事が来なくなります。このような場合も CTRL-C で終了します。

3

Windows7 でpingコマンドをKCB-4WLから受信するには

```
Windows7 より新しい Windows では標準で ping コマンドを受け付けません。下記手順で Windows ファイアウォールの設定を変更してください。
```

- 1) コントロールパネルを起動します。
- 2)システムとセキュリティをクリックします。
- 3)ファイアウォールの状態の確認をクリックします。
- 4) 左パネルにある「詳細設定」をクリックします。
- 5) セキュリティが強化された Windows ファ イアウォール画面が表示されますので、左パ ネルにある「受信の規則」をクリックします。
- 「ファイルとプリンターの共有(エコー要 求・ICMPv4 受信)」と「ファイルとプリンタ ーの共有(エコー要求・ICMPv6 受信)」を全 部で6つ選択し、右クリックメニューから「規 則の有効化(E)」をクリックします。OK ボタ ンを押すと ping 受信が有効になります。



▼ 🌯 🖡 コ.... 🖡 システムとセキュリ.... 🖡

コントロール パネル ホーム

システムとセキュリティ
 ネットワークとインターネット

ハードウェアとサウンド

ユーザー アカウントと家族の ための安全設定

デスクトップのカスタマイズ

時計、言語、および地域

コンピューターの簡単操作

プログラム

▼ 4 コントロール パネルの検索

アクション センター コンピューターの状態を確認して問題を解決 😵 ユーザー アカウント制御設定の変更 |

コンピューター システムを以前の状態に復元

Windows ファイアウォール

システム RAM の量とプロセッサの速度の表示

ファイア

コンピューターの一般的な問題のトラブルシューティング

<u>アウォールの状態の確認</u> ws ファイアウォ^ンレによるプログラムの許可

RAM の量とノロゼッザの連接の表示 | Windows エクスペリエンス インデックスの確認 | 愛 リモート アクセスの許可 | コンピューターの名前の参照 愛 デバイス マネージャー

Windows Update
自動更新の有効化または無効化 | 更新プログラムの確認

ファイル転送

シリアル通信でファイルの送受信を行う

Teraterm ではシリアル通信を使って Windows からファイルを KCB-4WL へ 送信することができます。

- 1) USB-Mini-B ケーブルを KCB-4WL と PC に接続します。
- 2) KCB-4WL を起動して、適当なユーザー名でログインします。
- 3) Irz と入力すると、KCB-4WL がファイル受信状態となります。
- Teraterm のファイルメニューから転送>ZMODEM>送信を選択します。
- 5)ファイル選択ダイアログが表示されますので、送信したいファイルを 選択し「開く」ボタンを押すとファイルを送信します。
- シリアル通信でファイルを受信するには次の手順で行います。
- 1) USB-Mini-B ケーブルを KCB-4WL と PC に接続します。
- 2) KCB-4WL を起動して、適当なユーザー名でログインします。
- Teratermのファイルメニューから、「ディレクトリを変更」を選び、Windows 側でファイルを受信するフォルダを選択します。
- 4)下記のように lsz コマンドを実行すると、KCB-4WL がファイル送信状態となります。

\$ lsz -b ファイル名

- 5) Teraterm のファイルメニューから、転送>ZMODEM>受信を選択します。
- 6)ファイルの受信が開始します。受信が完了すると、(3)で選択したフォルダにファイルが保存されています。

TFTPを使ったファイル転送

Windows や Linux では TFTP コマンドを使ってネットワーク経由でファイルを転送することができます。

Windows XPからファイルを転送

- 1) KCB-4WL を起動し、ネットワークに接続した状態にしておきます。
- 2) スタートメニューのアクセサリからコマンドプロンプトを開きます。
- 3) cd コマンドなどで、転送したいファイルがあるフォルダへ移動します。
- F記のように TFTP コマンドでファイルを転送します。IP-Address には KCB-4WL の IP アドレス、ファイル名には送信した いファイル名を入力してください。
 - > TFTP -i IP-Address put ファイル名

Windows Vista/7 からファイルを転送

Windows Vista/7 は標準状態で TFTP クライアントが使えませんので、最初に TFTP クライアントを使えるようセットします。

- 1) Windows Vista/7 でコントロールパネルから、「プログラム」を開きます。
- 2) 「プログラムと機能」項目の「Windows の機能の有効化または無効化」を選択します。
- 3) 選択すると「Windows の機能」ダイアログが表示されますので、TFTP クライアントにチェックを入れます。全ての項目 が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 4) ファイルを転送するときは、「Windows XPからファイルを転送」と同じ方法でファイルを転送できます。

Linux OSからファイルを転送

Linux OS での tftp コマンドの使い方は下のようになります。



\$ tftp IP-Address -m binary -c put ファイル名

Linux OS の種類によって、Firewall 設定を変える必要があります(付属の Ubuntu Linux では必要ありません)。

tftp コマンドを使ったときに、次のようなメッセージが表示された場合は、「次の操作を試してください:」の通りに apt-get コマンドを使って tftp-hpa パッケージをインストールしてください。インストールには管理者権限のパスワードが必要です。

administrator@ubuntu:~\$ tftp 192.168.1.1 -m binary -c put FileName プログラム 'tftp' は以下のパッケージで見つかりました: ←コマンドが存在しなかったため * tftp-hpa * tftp 次の操作を試してください: sudo apt-get install <選択したパッケージ>

SSH (telnet)

KCB-4WL では telnet の代わりに SSH(Secure SHell)接続をします。ここでは teraterm で SSH 接続してみます。

- 1) KCB-4WLを起動し、ネットワークに接続します。
- 2) Teraterm を起動します。
- ファイルメニューから「新しい接続」を選びます。接続方法を選ぶダイアログが表示されますので、TCP/IPホスト(T)欄にKCB-4WLのIPアドレスを入力します。次にサービスから「SSH」、SSHバージョンから「SSH2」を選びます。
- 4) OKボタンを押すと接続が開始されます。初回だけセキュリティ警告が表示されます。 ダイアログの一番下にある「このホストを known hosts リストに追加する」にチェ ックマークを入れると次回からホスト鍵指紋の更新をしなくなります。ホスト鍵指 紋とはサーバー(ここでは KCB-4WL)が正しいサーバーか確認するためのものです。 サーバーの IP アドレスなどを変更するとホスト鍵指紋も更新する必要があります。



- 5) 続行ボタンで続行します。
- SSH 認証画面が表示されますので、「プレインテキストを使う」にチェックして、root ユーザーでログインしてください。 ログイン後は telnet と同じ動作をします。

	SSHEE
known hosteJノストニサーノで1921680550 cr.4-2 / トリは 砂リません。悪意を持ったホストが、接張したシとしてい ろサールのが以近している可能性もありますので、十分 注意してくたさい!	ロダイン中 192.168.0.63 認証が必要です. ユーザ名(N) root
known hosteリストのこのホストを追加して係行すると、 次回からこの習苦は出なくなります。	パスフレーズ(P). ▼/ パスワードをメモリ上に記憶する(M) ■ エージェント転送する(0)
サーバ側のホスト鍵指紋	● ブレインテキストを使う(L)
+[RSA 1040]+	◎ RSA/DSA鏈を使う 秘密鏈(K):
	・rhosts(SSH1)を使う ローカルのユーザ名(U): 木スト線(F)
	◎ チャレンジレスボンス認証を使う(キーボードインタラクティブ)(C)
÷÷ -	◎ Pageantを使う
✓ この木入トをknown hostsリストに追加する(A) (続行(C) 投続時(D)	OK 18法對f(D)

起動時にプログラムを自動実行する

「/ltrx_user」ディレクトリに「rc.local」という自動起動ファイルを用意すると、システムが起動時に自動で読み込み、ファイ ルに記載されているプログラムを実行します。

- 1) root ユーザーでログインします。
- 2) /ltrx_user ディレクトリへ移動します。

cd /ltrx_user

3) vi エディタで下記のように rc.local ファイルを開きます。ファイルが存在しない場合はファイルは新規作成されます。

vi rc.local

4) 「i」を入力し編集モードにしたら、下記のテキストをコピー&ペーストしてください。

#!/bin/sh
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
case "\$1" in
 start)
 ;;
 *)

esac

;;

5) 上記の「start)」から「;;」の間に自動起動したいコマンドを書き入れます。例えば uvcvideo カーネルモジュールをロー ドして、uvc_stream を実行するには次のようになります。

```
start)
   /sbin/modprobe
   sleep 1
   uvc_stream -f 10 -r 640x480 -b
;;
```

注意点としては、実行すると外部より止めない限り継続するようなコマンドは必ずバックグラウンドで起動してください。 下記の例では uvc_stream がそれにあたります。uvc_stream に「-b」オプションを付けないと起動しても uvc_stream で 処理が止まり、ログイン画面が表示されなくなります。同様に Rcb4UdpServer などもバックグラウンド起動するように します。

もし動作が停止してログインできなくなった場合、別のターミナルエミュレーターから SSH でアクセスしてください。該 当のプログラムを kill コマンドで停止し、rc.local を再編集してください。

ネットワーク設定を初期化する

ネットワーク設定がうまくいかなくなり、DeviceInstaller でも認識しなくなった場合は、DEBUG ポートから有線でネットワー クを初期化できます。

- 1) DEBUG ポートに USB Mini-B ケーブルを取り付け、KCB-4WL を起動します。
- 2) root ユーザーでログインするか、admin ユーザーでログインしてください(admin パスワードは「PASS」)。
- 3) root ユーザーでログインした場合は下記のコマンドを入力して、コマンドラインインターフェイスシェル(CLI)を起動し ます。admin ユーザーでログインしたときは自動的に CLI でログインしますので下記コマンドは不要です。下記の青い文 字は入力するコマンドです。

/bin/ltrx_cli

4)「>」(大なり)記号が出たらログイン完了です。「?」と入力すると入力可能なコマンド一覧が表示されます。CLI は階層 的に設定をするので、項目ごとに「?」マークで表示されるコマンド一覧は変わります。下記は CLI ログイン直後のメッセ ージです。階層を戻る場合は exit と入力します。

>?	
clrscrn	exit
ping <host></host>	ping <host> <count></count></host>
<pre>ping <host> <count> <timeout></timeout></count></host></pre>	show
show history	show lines
trace route <host></host>	<pre>trace route <host> <protocol></protocol></host></pre>
enable	

5)「enable」と入力します。

>enable	
>(enable)#	

6)初期化命令「reload factory defaults」を入力します。続けて2つの質問が表示されますので、順番に「yes」、「no」と答え ると初期化が完了します。

(enable)#reload factory defaults

Kondo Kagaku Co., Ltd.

This command will destroy all configurable parameters and reboot. Are you sure you want to do this (yes / no)? yes Do you want to back out (yes / no)? no Rebooting... waiting for reboot ... #

7) reboot して入力ができなくなったら電源を入れ直してください。

その他

viエディタの使い方

KCB-4WL でファイルを編集するには vi エディタを使用します。

vi エディタは通常のスクリーンエディタとは違って、編集モードとコマンドモードの2つを切り替えながら使用します。普通 のスクリーンエディタはグラフィカルなメニューからファイルの保存などのコマンドを入力しますが、vi ではそれらもテキス ト入力になるという違いがあります。

起動時にはコマンドモードになります。コマンドモードではテキストの検索やファイルの保存などができます。コマンドモードからいったん編集モードへ切り替えて編集し、ファイルの保存などのコマンドを入力するときにはコマンドモードへ移動し ます。切り替えは基本動作なので必ず覚えてください。

各モードとモード切替

vi エディタには編集モードとコマンドモードの2つのモードがあります。ファイルの編集時は編集モードにして、保存やテキストの検索などを行う場合はコマンドモードに切り替えます。

モード名	内容	切り替え
編集モード	テキストを編集するモード	コマンドモードから「i」または「a」を入力し すると編集モードに移る
コマンドモード	ファイルを保存したり、vi を終了したりするモ ード	編集モードでエスケープキーを押すとコマン ドモードに移る

簡易使用方法

※マークだけは覚えてください。

<起動する>

vi filename (新しいファイルを作るときもファイル名を指定する)

<編集モードでの操作>

- カーソルキー、PageUp、PageDown キーはそのまま使用できる
- ・ アルファベットや数値はそのまま入力になる
- ・ ※「x」キーで現在のカーソル位置の文字を削除する(DELETE キーと一緒)
- ・ 「dd」と入力するとカーソルのある行を全て削除する(行に何もなければ1行上に詰められる)

<コマンドモード>

37

- ・ ※「i」を入力するとカーソル位置から編集モードになる
- ・ ※「a」を入力するとカーソル位置から1マス右にカーソルが移動してから編集モードになる
- 「:w」を入力すると、開いているファイルを保存する

- ・ 「:q」を入力すると終了する。
- ・ ※「:q!」を入力すると保存せずに終了する
- ・ ※「:wq」を入力すると保存して終了する
- ・ 「/」を入力してから文字列を入力すると前方検索(ほとんど使わない)
- ・ 「?」を入力してから文字列を入力すると後方検索(ほとんど使わない)

無線LAN/無線LANモジュール

IEEE 802.11a/b/g	無線の通信規格で、11aは5.4GHz帯で約54Mbpsの通信を行い、11bは2.4GHz帯で約11Mbps、 11g は 2.4GHz 帯で約 54Mbps の通信を行う。	
	802.11a は全部で 19 チャンネル使用できますが、固定できるのは W52 の 4 チャンネルだけで す。W53、W56 は電波干渉を自動で避けることが義務付けられていますので、チャンネルの 固定はできません。	
仮想 COM ポート	物理的なシリアルポートではなく、ソフトウェアで構成されたシリアルポートのこと。	
子機	親機に接続し、親機のネットワークを使用するデバイス、あるいは方式(モード)のこと。	
ソフトウェアアクセスポイント機能		
	USB 無線 LAN アダプターなどで、ソフトウェアで実現している親機機能のこと。メーカーに より呼び名が違うため、ソフトウェアアクセスポイント機能、親機機能、ソフトウェアルー ター機能などとも呼ぶ。	
ダイバーシティ	複数のアンテナで同一の無線信号を受信し、状態の良いアンテナの信号を優先的に用いたり、 受信した信号を合成してノイズ除去などを行い、通信品質を向上させる技術のこと。通信速 度は向上しない。	

VMware

VMware Player	コンピューター上で仮想マシンを構築し、動かすソフトウェア。
ホスト OS	VMware Player をインストールしたコンピューターの OS。
ゲストOS	VMware Player 上で起動される OS。
仮想マシン	ソフトウェア上に構築される仮想コンピューターのこと。 仮想マシン上にゲスト OS をインス トールし、OS を動作させることができる。

Linux用語

ディレクトリ	Windows でのフォルダのこと。
パス(ディレクトリパス)	ディレクトリの構成を「/」記号で連結して表記したもの。例えばディレクトリ A の中にディ レクトリ B がある場合は「A/B」と書く。 パスの構成をディレクトリツリーと呼ぶ。
親ディレクトリ	ペアレントディレクトリと呼び、パスが 1 階層上にあるディレクトリのこと。例えば「A/B」 の場合、ディレクトリ A はディレクトリ B のペアレントディレクトリとなる。 表記は「」(ピリオドを 2 個)。
カレントディレクトリ	下記ターミナルで作業中のディレクトリ位置のことをカレントディレクトリと呼ぶ。ディレ クトリ構成の一番トップにあるディレクトリをルートディレクトリと呼ぶ。 表記は「.」(ピリオドを1個)。
ホームディレクトリ	ログインしたときのカレントディレクトリ。通常ユーザーが使用できるディレクトリのこと。 Windows におけるマイドキュメントフォルダ。
ルートディレクトリ	ディレクトリ階層を一番上までたどったときの最初のディレクトリのこと。 表記は「/」で、ディレクトリの表記と一緒。

39

- ターミナルエミュレーター 単にターミナルとも呼ぶ。Unix 系 OS では基本となるソフトウェアで、CUI でコマンドを対話 的に入力し作業を行う。Windows におけるコマンドプロンプト。 Window システムのメニューでは、アプリケーションメニュー>アクセサリ>端末を選択し て起動する。
- プロンプト ターミナルエミュレーターがコマンド入力待ち状態を表示するための記号。本書では単に「\$」 を記載しているが、ほとんどの Linux OS(ディストリビューション)ではカレントディレク トリを表示した後に「\$」が表示される。ルートユーザーでは「#」に変わる。
- ルートユーザー 管理者権限を持つユーザーのこと。Ubuntu では通常使用できないが、「sudo su」コマンドで ルートユーザーにはなれる。
- マウント ディスクや CD-ROM、CD-ROM ディスクイメージなどを OS のファイルシステム上にフォル ダとして認識させること。Linux などの UNIX OS で CD-ROM などを読む場合には必須の作業。 コマンドラインでは「mount」命令を使う。マウントした CD-ROM を取り出す場合はアンマ ウントを行う必要がある。
- アンマウント マウントした CD-ROM などを取り出す際に、ファイルシステムから取り外すこと。コマンド ラインでは「umount」命令を使う。
- カーネル Linux OS 自身の中核となるもので、システム全体の管理を行う。
- カーネルモジュール ハードウェアデバイスを新たに追加したりカーネルに機能を追加する場合は、カーネルモジ ュールというファイルをカーネル自身に接続します。拡張子は「.ko」で KCB-4WL では 「/lib/modules」ディレクトリにあります。あとから追加することも可能で、不要になったら カーネルより取り外すことも出来ます。 接続するコマンドは「insmod」あるいは「modprobe」で、取り外すときは「rmmod」コマ ンドを使用します。 起動時に OS の状態やドライバーの読み込み、周辺機器の設定状況などを表示します。起動後
- レードメリビーシー 起動時にOSの状態やドライバーの読み込み、同辺機器の設定状況などを表示しより。起動後 に再度メッセージを見る場合は「dmesg」コマンドを入力します。
- バックグラウンド KCB-4WL で起動する Linux OS はマルチタスク OS ですので、一度に複数のプログラムを起動 することが出来ます。基本的に

画像処理

OpenCV 4	無料の画像処理ライブラリです。KCB-4WL ではカスタマイズを行っており、全ての関数を使 用できるわけではありません。
AForge I	画像処理を含む、コンピューターアルゴリズムをまとめた.NET Framework 用のライブラリで す。
色認識 -	対称となる画像から特定の色に対応する領域を探し出し、位置や大きさをデータとして認識 することです。
k -	〈CB-4WL 付属の RCBCommander では、マウスでクリックした場所の色を取り出し、マッチ する領域に緑の枠を表示します。
2 値化 運	画像の明るさを明るい部分と暗い部分に分けたとき、明るい部分を白、暗い部分を黒の 2 色 で変換することです。エッジ抽出と合わせて使用すると効果的に物体の識別ができる用にな ります。
エッジ抽出 (色の違う部分に境界線を引くことです。2値化を行ってからエッジ抽出を行うと効果的です。

実行バイナリ	バイナリ形式とは 2 進数で表現されたファイルことで、コンピュータが読み込んでそのまま データを処理したり動作を実行したりできる。
コンパイラ	プログラムソースコードなどを実行バイナリに変換するプログラム。Linux などでは gcc など がよく使われる。
クロスコンパイラ	通常のプログラム開発では、開発する PC(ホスト)と実行する PC(ターゲット)の CPU が どちらも同じことを想定していますが、ホスト PC とターゲット PC の CPU が違う場合に、タ ーゲット PC の CPU(あるいは組み込みシステム)に合わせて実行バイナリを作成するためコ ンパイラをクロスコンパイラと呼びます。
カーネルイメージ	カーネル自身のファイルのこと(KCB-4WLではzImage.img)
ルートイメージ	KCB-4WL にインストールされている Linux OS のなかで、カーネル以外のファイルを1つにま とめたもの(KCB-4WL では new_rootfs.arm.jffs2)
パーミッション	Linux OS では実行形式のバイナリファイルでも実行許可ビットが設定されていないとプログ ラムが実行できません。また読み込みや書き込み許可ビットが設定されていないファイルで は読み書きができません。これらの許可ビットのことをパーミッションと呼びます。
	例えば Windows からファイルをコピーすると必ず実行許可ビットがセットされています。 実 行許可ビットが不要な場合や、 読み書きの許可などをセットするには chmod コマンドを使い ます。

Q & A

- Q: ログイン時や telnet/SSH で接続したときに通常表示されるプロンプトが表示されていない。
- A: まれに起動時にネットワークが接続できなかった場合にこのような症状が起きることがあります。いったん KCB-4WL を 再起動してください。再起動をしても症状が同じ場合は IP アドレスの設定に問題がある可能性があります。KCB-4WL と PC または仮想マシンの IP アドレスがローカルネットワークを正しく構成しているか確認してください。
- Q: ftp で Connection refused などと接続拒否される。
- A: ftp サーバーソフトウェアが起動していません(標準では vsftpd サーバーが起動しています)。あるいは接続時のポート 番号指定(通常は 21)が間違っています。
- Q: ftp でうまく接続できない
- A: ネットワーク経路が見つからない場合に、KCB-4WL からの返事が来ないことがあります。KCB-4WL から FTP を起動する PC へ ping コマンドを実行してください。ping コマンドでも返事がない場合は接続に失敗している可能性がありますの で、ネットワーク設定を確認してください。
- Q: tftp でタイムアウトになり接続できない。
- A: Windowsからtftpコマンドを実行したときにタイムアウトになる場合は、KCB-4WLやWindowsからpingコマンドを使っ てネットワーク接続が完了しているか確認してください。 Windows Vista/Windows 7 では標準でtftpクライアントが使えなくなっています。詳細はP.34「Windows Vista/7 からフ ァイルを転送」を参考にして、tftpクライアントの設定を先に行ってください。またアンチウィルスソフトウェアなどの Firewall機能で接続できない状態になっているときがあります。お使いのソフトウェアの設定をご確認ください。
- Q: ping の返事が来ない
- A: ネットワーク設定で、KCB-4WL がローカルエリアネットワークを正しく構成できているか確認してください。KCB-4WL から Window Vista/Windows 7 に ping コマンドは標準では通りませんので、Windows Vista/Windows 7 から ping コマ ンドを実行してください。またアンチウィルスソフトウェアや Windows Firewall などの Firewall 機能で接続できない状 態になっているときがあります。お使いのソフトウェアの設定をご確認いただき、ICMP(IPv4)の送受信を許可してく ださい。
- Q: Rcb3UdpServer を使ったときに RCB-3HV (KHR-2HV など) がうまく動かない。
- A: HeartToHeart3 を使って RCB-3HV の設定画面を開きます。「KRC-1 から制御する」のチェックを外し、「モーション再生 終了時に返事をもらう」のチェックを入れてください。 以上の操作でも改善されない場合は、クロスケーブルが RCB-3 の COM ポートに正しく差し込まれていないか、長すぎ て信号が劣化している場合が考えられます。クロスケーブルは出来るだけ付属のものを使用してください。またきちん と差し込まれているか確認してください。
- Q: 長時間通信をしないと、接続が切れてしまう
- A: 無線で長時間通信を行わないと自動的に切断されます(KCB-4WL 側だけでなく、無線ルーター側でも自動解除される場合があります)。切断後は DEBUG 画面より適当なローカルネットワークアドレスに ping コマンドを実行することで再接続されます。現在は外部から再接続はできません。

ネットワークを自動切断しないようにするには、下記コマンドを実行してください。

wmiconfig -i wlan0 --power maxperf

- Q: RCBCommander で画像が表示されない
- A: 理由がいくつか考えられますので、下記の順番通りに確認をしてください。なお、画面が表示されるまでには少し時間 がかかる場合があります。
 - 1) KCB-4WL と PC でネットワークの接続が完了しているか
 - (ア) DeviceInstaller で、IP アドレス、サブネットマスク、SSID、接続モード (mode)、暗号化手法 (enc)、パスワ ードなどを確認してください。
 - (イ)ping コマンドで接続できているか確認してください。
 - 2) カメラデバイスは KCB-4WL に対応しているか。また、KCB-4WL で認識されているか。
 - 3) カメラデバイスは USB コネクタにきちんと接続されているか。
 - 4) modprobe コマンドを実行したか。また実行時にエラーが出ていないか。
 - 5) RCBCommander で IP アドレスの指定が間違っていないか。

```
主要ソフトウェアリンクー覧
```

日本ラントロニクス株式会社(PremierWave EN メーカーサイト)

- ・ 製品紹介、資料へのリンク http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/PremierWave EN.html
- ・ DeviceInstallerダウンロードページ <u>http://www.lantronix.com/device-networking/utilities-tools/device-installer.html</u>

VMware Player(プレーヤーのダウンロードには登録が必要)

• VMware Player説明 <u>http://www.vmware.com/jp/products/player/</u>

画像処理ソフトウェア

- AForge <u>http://code.google.com/p/aforge/</u>
- OpenCV
 - ⇒ Wiki <u>http://opencv.willowgarage.com/wiki/</u>
 - ⇒ 日本語マニュアルなど <u>http://opencv.jp/</u>

Linux UVC driver and tools

・ UVCドライバー <u>http://linux-uvc.berlios.de/</u>

U-Boot

・ ホームページ <u>http://www.denx.de/wiki/U-Boot/WebHome</u>

Ubuntu Linux

・ ホームページ <u>http://www.ubuntulinux.jp/</u>

変更履歴

2013/08/27 BETA 版初版

