

加速度センサーの搭載と設定

加速度センサーの役割

近藤科学株式会社 2012/4/11 第2版

加速度センサーは「加速度」=「時間あたりの速度の変化量」を検出するセンサーです。

加速度のもっとも身近な例は重力加速度(G)で私たちは常に地表から引っ張る力を受けています。 加速度センサーは地表に対しての向きにより出力される値が変化するので、傾斜(現在の姿勢)を 検知するセンサーとしてよく使用されます。KHR-3HV(RCB-4HV)では主に転倒時の方向検知用な どに使用します。これはモーション内の分岐条件にセンサーの値を使用するもので、傾斜に自動 的に対応するなどの機能は現状では実装されていません。

加速度センサーはよく「ジャイロ(角速度)センサー」と混同されますが、加速度センサーは「現在ど れだけ傾いているか」という静的な検出を、ジャイロ(角速度)センサーは「どちらの方向にどれだけ 動いたか」という動的・瞬間的な検出が得意で、役割が異なります。

用意するもの

KHR-3HV本体の他、以下のものを用意します。



•No.03045

2軸加速度センサー RAS-2C

(1セット)

RAS-2(No.01201)に接続ケーブル(約100mm) (No.01179)2本が付属しています。

・両面テープ ※弊社製品としては販売しておりません。別途ご用意ください。 ※基材がゴム系で厚みのあるものを推奨します。

ACCELERATION P1/P15

RAS-2のKHR-3HVへの搭載

手順1:【RAS-2への両面テープの張り付け】

両面テープを約20mm×約10mmに切り出し、RAS-2のケース底面に張り付けます。



手順2:【RAS-2と接続ケーブルの接続】

RAS-2のコネクタピンに接続ケーブル2本を接続します。このとき、必ず接続ケーブルのコネクタの金具が見える方向で差し込みます。

RAS-2の場合、下のコネクタをX軸、上のコネクタをY軸と呼称します。

X軸とY軸の検知方向はRAS-2の上部投影の 平面上で直交しています。

手順3:【バックパックへの固定】

定します。

KHR-3HVのバックパックを開けて、左側の パーツマウントに両面テープでRAS-2を固 上下のコネクタともに 金具が上を向くように接続します。





ACCELERATION P2/P15

RAS-2とRCB-4の接続

RAS-2は検出した値を電圧で出力するアナログセンサーです。アナログセンサーをRCB-4で使用する場合、AD(アナログ-デジタル変換)端子に接続します。

RAS-2とRCB-4HVの接続は別売の接続ケーブルを用いて行います。RCB-4HVに接続ケーブルのコネクターを挿す時は、必ず黒いケーブル線が基板の外側を向くようにします。



加速度センサー・RAS-2 コントロールボード・RCB-4HV

ACCELERATION P3/P15

HTH4での動作確認

搭載した加速度センサーが正常に動作しているか確認を行います。

手順1:【HTH4のバージョン確認】

本マニュアルの内容は「HeartToHeart.4 2.1.0.0」以降に準拠します。それ以前のバージョンのソフトをご使用の場合は、最新版にアップデートを行ってください。最新版のHTH4は弊社WEBページの「KHR-3サポート情報」よりダウンロードしていただけます。

(i) HeartToHeart4 のバージョン情報

EARTTOHEAR

2012/04/06 (金) 10:32:23

URL www.kondo-robot.com

バージョン 2.1.0.0

この製品には著作権があります。著作権者の承諾無く逆アセンブルおよ び逆解析などの解析・改変行為を禁じます。また、販売・再配布もでき

詳しくは製品付属のマニュアルに記載されている禁止事項および免責事

ОК

Copyright (C) Kondo Kagaku Co., Ltd. 2012

KONDO.

HeartToHeart4

RCB-4 Version

項をよくお読み下さい。

ません。

KONDO-ROBOT Webページ http://kondo-robot.com/

ソフトのバージョン確認は以下の手順で行えます。

HTH4を起動し、画面上部のツールバーの
 「ヘルプ(H)」をクリックします。

② 表示されたメニューから「バージョン情報(V)」
 を選択しクリックします。

③ バージョン情報ウィンドが表示されます。

手順2:【センサーの動作確認方法】

①RCB-4HVをパソコンに接続し、電源をONにします。

②HTH4を起動し、通信(COM)の設定とプロジェクトの読み込みを行いモーション作成などの作業が出来るように準備します。

③ツールボックスを表示させます。

④モーションを新規作成します。

⑤ツールボックスから「CmpAD」を選択し、モーション編集ウィンドにドラッグ・アンド・ドロップします。



ACCELERATION P4/P15

④「CmpAD」をダブルクリックして アナログ分岐ダイアログ (CampareADDialog)を開きます。

アナロク値	と比較する)		
		1C#29 61	他 行き先	Ê
				
	実測値	差		
U Sync	0	0	II Pause	

⑤ ポートからAD3を選択します。

⑥「Sync」をクリックします。

すると実測値に数値が表示されるようになります。

ロボットを前後に傾けてみて数値が 変化するか確認します。変化するようであればセンサーは正しく接続されています。

 次にポートからAD4を選択します。
 ロボットを左右に傾けてみて数値が 変化するか確認します。

AD3、AD4ともに数値が変化しなかったり、90以下、450以上の値が表示されるようであれば、センサーとRCB-4の接続が正しくない可能性があります。コネクタの向きが正しいか、配線が痛んで無いかなど確認してください。





ACCELERATION P5/P15

HTH4のモーション内でのアナログ分岐

HTH4ではセンサーからRCB-4のADポートに入力された値(アナログ入力値)を用いて、モーション 再生中に条件分岐をすることが可能です。その具体的な方法を記述します。

【アナログ値を元に分岐する】 CmpADコントロールの使用方法

アナログ値を元に分岐する 🖦 🕻 CmpAD

センサーからRCB-4のADポート入力された値(アナログ値)を利用して、モーションの流れを分岐 するためのコントロールです。設定した基準値とアナログ値の実測値対し様々な比較を行って、 次にどのコントロールを<mark>行き先</mark>にするか判定します。

【CmpADの基本操作】

①ポートからアナログ値を参照したい センサー(ADポート)を選択します。

②「Sync」をクリックし、リアルタイムで 実測値が表示されるようにします。

③基準値を設定します「Pause」をク リックすると実測値(ポートの現在の 値)を基準値に設定することが出来ま す。

④比較を設定します。比較の種類は 以下の通りです。



=(等しい):	ポート(実測値)と	基準値が	等しいならば	行き先に分岐する
>(大きい):	ポート(実測値)が	基準値より	大きいならば	行き先に分岐する
>=(以上):	ポート(実測値)が	基準値	以上ならば	行き先に分岐する
<(小さい):	ポート(実測値)が	基準値より	小さいならば	行き先に分岐する
<=(以下):	ポート(実測値)が	基準値	以下ならば	行き先に分岐する
!=(等しくない):	ポート(実測値)と	基準値が	等しくないならば	行き先に分岐する

⑤行き先を設定します。行き先とは比較の条件が合致したときに分岐して行く先のコントロールの ことです。プルダウンメニューに行き先のコントロールを表示させるためには、あらかじめモーショ ン編集画面でCmpADから他のコントロールへ接続配線を済ませておく必要があります。

ACCELERATION P6/P15

【転倒方向を判定しての起きあがりモーション】 サンプルモーションの作成

加速度センサーとCmpADを用いて、ロボットが転倒した際に自分が倒れている方向を検知して然るべき方向に起きあがるモーションを作成します。

今回はプロジェクト「Hello_KHR3(V2.0)」を基にサンプルモーションを作成します。その他プロジェクト、もしくはユーザー任意で作成したプロジェクトを使用している場合に対してはマニュアル内でガ イドしますので、それを参照し作業を進めてください。

手順1:【プロジェクト設定と起きあがりモーションの確認】

①現在のプロジェクトを「Hello_KHR3(V2.0)」に設定します。

②モーション一覧を開き、起きあがり動作がどのモーション番号に登録されているか確認します。

■「Hello_KHR3(V2.0)の場合」

以下の通りであれば正しいです。

M14:起きあがり(うつぶせ)

→うつぶせ状態からの起きあがり。

M15:起きあがり(仰向け)

→うつぶせ状態からの起きあがり。

■「Hello_KHR3(V2.0)以外の場合」

可能であればHello_KHR3(V2.0)と同じモーション番号に起きあがりモーションを登録します。他の モーションがあって、すでに登録出来ない場合などは起きあがりモーションが登録されているモーショ ン番号をメモしておきます。

番号	名前	ボタン番号	比較	日付	使用
M010	HL0010_腕立て伏せ(カウンタ10回)	B:0	=	2011/10/19 9:30:28	837
M011	HL0011_片足屈伸(カウンタ5回)	B:0	-	2011/10/19 9:30:36	668
M012	HL0012_ウサギ跳びA(カウンタ3回)	B:0	=	2011/10/19 9:30:40	544
M013	HL0013_ウサギ跳びB(カウンタ3回)	B:0	=	2011/10/19 9:30:45	544
M014	HL0014_起きあがり(うつぶせ)	B:0	=	2011/10/19 9:31:14	483
M015	HLO015_起きあがり(仰向け)	B:0	=	2011/10/19 9:31:17	653
M016	HL0016_安全歩行(前進_カウンタ5歩)	B:0	=	2011/10/19 9:32:13	919
M017	HL0017_安全歩行(バック_カウンタ5歩)	B:0	=	2011/10/19 9:31:55	919
M018	HL0018_安全歩行(左ステップ_カウンタ5歩)	B:0	=	2011/10/19 9:32:24	380
M019	HL0019_安全歩行(右ステップ_カウンタ5歩)	B:0	=	2011/10/19 9:32:48	380
M020	HLO020_高速旋回A(左_カウンタ5回)	B:0	=	2011/10/19 9:32:56	388
M021	HL0021_高速旋回A(右_カウンタ5回)	B:0	=	2011/10/19 9:33:04	388 .
•	III.		_		F

ACCELERATION P7/P15

手順2:【コントロールの配置、配線】

モーション編集画面に必要なコントロールを配置し、接続配線を行います。

①モーションを新規作成します。

②モーション編集画面に「CmpAD」を2つ、「MotionJump」を2つ、図のように配置します。



③「モーションを開く」をクリックし、「HLO002_ホームポジション(Hello_KHR3)」を開きます。



ACCELERATION P8/P15

			÷									·					
	P	·															
	H	om	eΡ	0	2												
					5		元(こ戻	đ				(Ctr	+Z	Z	ŀ
•	•	•	•	•	(Ci		101	り値	īυ				(Ctr	+\	(ŀ
					¥		切) 頁	<i>i</i> b				(Ctr	+)	¢	l
		÷	÷		Đ		٦ł	2-	-				(Ctr	1+0	2	ŀ
					P	1	貼	0作	tけ	45			(Ctr	+\	/	ŀ
	·		·	•	×		削	余							De		ŀ

④ポジション設定「HomePOS」を右クリックし、コピーします。

⑤コピーした「HomePOS」を作成中のモーションに張り付けます。



⑥コントロール間の接続配線を行います。



													_
	モーショ	ョン編集	1	HLO	002_	ホーム	ポジ	Þ∃)	ン(H]			
	📼 🎝	- 🔁		-	٣	編集	(E) •		•		Ű		
: :				~						÷			•
					· · ·								
					in the second se					Â	_		
• •	Cmp	AD0		• •	Cm	pAD1		ŗ		Hor	nePC)S	•
						÷							
· .	· ·		· ·	• •	• •				• •	•	· ·	·	
		<u> </u>	• •	• •	· · ·	: .	111	•	• •	•	• •	·	•
	Moti	onJump	02		Mot	ionJur	np3						
							Γ						
· ·			• •	• •	• •	• •	• •		• •		• •	·	
										:	• •		•

⑦「スタートフラッグ」を左側のCmpADに付けます。すでに付いている場合は何もしません。

手順3:【コントロールの設定】

各コントロールの内容を編集します。

編集は次の順番で行います。

モーション編集1 HLO002_ホームポジション(H	I
🛃 💷 🂱 - 🔁 🔯 🕞 🕞 💘 🛛 編集(E) 🗸 🕨 🌖	a u 🛛 🔀
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· <u>· · · · ·</u> ·
CmpAD0	HomePOS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3 3	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Mation]umn? Mation]umn3	

①条件が合致した場合の行き先の設定(うつぶせと仰向けの起きあがりの設定)

→ MotionJumpの編集

②:条件が合致しなかった場合の行き先の設定(転倒していない状態の設定)

→ POSの編集

③:条件分岐の設定 → CmpADの編集

ACCELERATION P10/P15

①:MotionJumpの編集

条件が合致した場合の行き先を設定します。

モーション編集 1 HLO002_オ	マームポジション(H
	編集(E) - │ ▶ 🔰 🔲 😈 │ 强
CmpAD0 MotionJump2	AD1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MotionJumpDialog	MotionJumpDialog
指定モーションまたはアンカーへ移動 ● モーション名 HL0014_起きあがり(うつぶせ) ○ アンカー名	指定モーションまたはアンカーへ移動 ● モーション名 HL0015_起きあがり(仰向け) ○ アンカー名
☑ 再生後に復帰する OK CANCEL № 07 0C B8 73 00 00 3E	▼ 再生後に復帰する OK CANCEL 07 0C B8 7B 00 00 46
■「Hello_KHR3(V2.0)の場合」 M14:起きあがり(うつぶせ)を設定します。 ■「Hello_KHR3(V2.0)以外の場合」	■「Hello_KHR3(V2.0)の場合」 M15:起きあがり(仰向け)を設定します。 ■「Hello_KHR3(V2.0)以外の場合」
うつぶせ状態からの起きあがりモーション を設定します。	仰向け状態からの起きあがりモーションを 設定します。
※「再生後に復帰する」にはチェックはつけません。	※「再生後に復帰する」にはチェックはつけ ません。

ACCELERATION P11/P15

ACCELERATION P12/P15

フレーム数を1にします。



モーション編集1 HLO002_ホームポジション(H...

②:POSの編集

フレーム数を「1」に設定します。

③:CmpADの編集

分岐条件を設定します。



ACCELERATION P13/P15

手順4:【動作確認】

①作成したモーションに名前をつけて保存します。

②モーションを任意のモーション番号にビルド(書き込み)します。

③ロボットを直立状態にしてモーションを再生します。何も起きなければ正常です。

④ロボットをうつぶせにしてモーションを再生します。うつぶせからの起きあがり(Hello_KHR3 (V2.0)の場合「M14」)が実行されれば正常です。

⑤ロボットを仰向けにしてモーションを再生します。仰向けからの起きあがり(Hello_KHR3(V2.0)の場合「M15」)が実行されれば正常です。

手順5:【動作チャート】

作成したモーションは次のように動作します。



ACCELERATION P14/P15

手順6:【トラブルシューティング】

手順3の③で設定した値はあくまで参考です。センサーの出力値はロボットへの搭載状態で若 干変わる場合があり、個々のロボットのクセを見ながら調整をする必要があります。さらに設定 が正しくない場合現れる症状と対処法を記します。

CASE:「実測値で90以下の0に近い数値が表示される」

→ 配線を確認します。

RAS-2とRCB-4をつなぐ配線のコネクタが抜けているか、線が断線している可能性があります。

CASE:「実測値で450以下の700に近い数値が表示される」

→ コネクタの向きを確認します。

RAS-2とRCB-4をつなぐ配線のコネクタの向きが逆方向になっている可能性があります。

CASE:「転倒した状態で起きあがりモーションが再生されない」

→ CmpADの基準値を確認します。

センサーの特性上、基準値(判定基準)とセンサーの実測値の差が小さいとモーションがうまく 動作しない場合があります。方向判定起きあがりモーションでは、基準値は実測値に対して余裕 をもって設定してください。

CASE:「うつぶせと仰向けの起きあがりがあべこべに再生される」

- → センサーの搭載方向が逆の可能性があります。
- → CmpADの設定を確認します。

比較の設定が間違っている可能性があります。「>」と「<」の向きを確認してください。

加速度センサー対応サンプルモーション

本マニュアル内で作成したサンプルモーション等は弊社WEBページの「KHR-3サポート情報」に 掲載中です。ダウンロードしご使用ください。

【内容】・方向判定起きあがり_Sample ※マニュアル内で作成したモーション

・方向判定起きあがり ※横向きに転倒した時の処理を追加しています。

KONDO-ROBOT Webページ http://kondo-robot.com/ ACCELERATION P15/P15