



”+S1”は、シフト1と同時押しで再生できるモーションです。

「ハイキック」「浴びせ蹴り」はロボットにかかる負担が大きいため、繰り返し使用するとサーボが破損する可能性があります。